Действует с:

Dentsply Sirona

X-Smart[®] Pro+ X-Smart[®] Pro

2024-11

Инструкция по эксплуатации



Оглавление

1	Общие сведения	6	
1.1	Уважаемый покупатель!		
1.2	Контактные данные		
1.3	Общие указания к инструкции по эксплуатации 7		
1.4	Структура документа	8	
	1.4.1 Обозначения степеней опасности	8	
	1.4.2 Использованное форматирование и символы	8	
1.5	Сфера действия данной инструкции по эксплуатации	9	
1.6	Гарантия и ответственность	9	
1.7	Назначение	10	
1.8	Целевая группа	10	
1.9	Показание	10	
1.10	Противопоказания	10	
1.11	Безопасность в Интернете	10	
	1.11.1 Обновление программного обеспечения	11	
	1.11.2 Компоненты программного обеспечения	11	
	1.11.3 Сообщение о кибератаках	11	
0			
2	Указания по технике оезопасности	12	
2	Указания по технике безопасности	12 14	
2 3 3.1	указания по технике безопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+	12 14 14	
3 3.1 3.2	Указания по технике безопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные	12 14 14 16	
3 3.1 3.2 3.3	указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски	12 14 16 18	
3 3.1 3.2 3.3 3.4	указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски Электромагнитная совместимость	12 14 14 16 18 20	
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски Электромагнитная совместимость	12 14 16 18 20 20	
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски. Электромагнитная совместимость. 3.4.1 Электромагнитное излучение 3.4.2 Помехоустойчивость.	12 14 16 18 20 20 21	
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски Электромагнитная совместимость 3.4.1 Электромагнитное излучение 3.4.2 Помехоустойчивость 3.4.3 Рабочее пространство	12 14 14 16 18 20 20 21 24	
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски. Электромагнитная совместимость. 3.4.1 Электромагнитное излучение 3.4.2 Помехоустойчивость. 3.4.3 Рабочее пространство. Маркировка изделия	12 14 14 16 18 20 20 21 24 25	
2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4	Указания по технике безопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски. Электромагнитная совместимость. 3.4.1 Электромагнитное излучение 3.4.2 Помехоустойчивость. 3.4.3 Рабочее пространство. Маркировка изделия Начало работы	12 14 14 16 18 20 20 21 24 25 27	
2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1	Указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски. Электромагнитная совместимость. 3.4.1 Электромагнитное излучение 3.4.2 Помехоустойчивость. 3.4.3 Рабочее пространство Маркировка изделия Начало работы Транспортировка и распаковка	12 14 14 16 18 20 20 21 24 25 27 27	
2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2	Указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски. Электромагнитная совместимость. 3.4.1 Электромагнитное излучение 3.4.2 Помехоустойчивость. 3.4.3 Рабочее пространство. Маркировка изделия Начало работы Транспортировка и распаковка Утилизация материала упаковки.	12 14 14 16 18 20 21 24 25 27 27 27	
2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3	Указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски. Электромагнитная совместимость. 3.4.1 Электромагнитное излучение 3.4.2 Помехоустойчивость. 3.4.3 Рабочее пространство. Маркировка изделия Начало работы Транспортировка и распаковка Утилизация материала упаковки. Включение аппарата Включение аппарата	12 14 14 16 18 20 20 21 24 25 27 27 27 27 28	
2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4	Указания по технике оезопасности Описание системы Конструкция X-Smart Pro/Pro+ Технические данные Стандарты и допуски. Электромагнитная совместимость. 3.4.1 Электромагнитное излучение 3.4.2 Помехоустойчивость. 3.4.3 Рабочее пространство. Маркировка изделия Начало работы Транспортировка и распаковка Утилизация материала упаковки. Включение аппарата Выключение аппарата	12 14 14 16 20 21 24 25 27 27 27 27 27 28 29	

5	Интер	Интерфейс пользователя		
5.1	Главно	ре меню		
	5.1.1	Главные	е диалоги	
		5.1.1.1	Использование без апекслокации	
		5.1.1.2	Ручная апекслокация	
		5.1.1.3	Использование с апеклокацией	
	5.1.2	Верхний	і и нижний колонтитул	
		5.1.2.1	Верхний колонтитул	
		5.1.2.2	Нижний колонтитул	
	5.1.3	Общие і	кнопки управления	
		5.1.3.1	Выбор последовательности файлов	
		5.1.3.2	Выбор файлов	
		5.1.3.3	Настройки файлов	
		5.1.3.4	Автоматическое изменение направления вращения	
5.2	Настро	ойки		
	5.2.1	Настрой	іка библиотеки файлов	
		5.2.1.1	Системы	
		5.2.1.2	Последовательности	
		5.2.1.3	Мои последовательности	
	5.2.2 Настройки апекс-локатора			
	5.2.3 Общие настройки			
	5.2.4	Обновление		
	5.2.5	Выбор т	ипа управления	
	5.2.6	Сопряж	ение педального переключателя	
	5.2.7	Онлайн	ресурсы	
6	Перед	ц использ	ованием	
5.1	Первы	й ввод в э	ксплуатацию и длительные перерывы в использовании	
5.2	Перед	каждым п	ациентом	
7	Vnnae			
' 1	Замен	а гипьзы п	укоятки наконечника	
· ·	Замен			
. <u>ר</u> י כ	Устано		гие файла	
.0 ' 4	Управ	ление "Мо	и поспеловательности файлов"	
. –	3 1 да Побардациа файдар из "систам" / "достадоратор цостой"			
	7 4 2	.4.1 добавление фаилов из систем / последовательностей		
	7/2	Измене	лие повых фаннов / последовательностей	
	7//	Vianou		
	1.4.4	эдалени	าย พุลพมงษาเบตายุมุษลายาษายุเศพ	
	715	1/20000	ие порядка файдов	
	7.4.5	Изменен	ние порядка файлов	

7.6	Рекомендации при использовании во время лечения 57		
7.7	Калибровка привода		
7.8	Использование пальцевого выключателя		
7.9	.9 Работа с педальным переключателем		
	7.9.1 Зарядка педального переключателя	59	
	7.9.2 Сопряжение педального переключателя с аппаратом	60	
7.10	Светодиод	61	
	7.10.1 Настройка яркости	61	
	7.10.2 Функция светодиода	61	
	7.10.3 Отображение апекслокатора	62	
7.11	Выполнение теста кабелей	62	
7.12	Использование апекс-локатора	62	
	7.12.1 Присоединение комплекта апекслокатора	64	
	7.12.2 Проверка системы апекс-локатора	64	
	7.12.3 Индикатор расстояния	64	
	7.12.4 Настройка рабочей длины и функции вращения файла при ее достижении	66	
	7.12.5 Выполнение апекслокации с клеммой файла	67	
	7.12.6 Автоматическое переключение апекслокации	68	
7.13	Включение / Выключение функции реверса крутящего момента	68	
7.14	Изменение громкости	69	
7.15	Звуковые сигналы	69	
7.16	Выполнение обновления	70	
	7.16.1 Обновление с помощью соединения WLAN	70	
	7.16.2 Обновление с помощью USB-накопителя	70	
	7.16.3 Автоматический поиск обновлений программного обеспечения	71	
7.17	Замена батареи	71	
	7.17.1 Батарея аппарата	71	
	7.17.2 Батарея педального переключателя	72	
7.18	Замена мотора	72	
7.19	Возврат к заводским настройкам	72	
7.20	Настройки WLAN	73	
7.21	Режим ожидания	73	
8	После использования	74	
8.1	После каждого сеанса работы	74	
8.2	В конце рабочего дня		
8.3	Один раз в рабочую неделю		

9	Обработка			76
9.1	Обзор обрабатываемых частей			76
9.2	2 Методы обработки			77
	9.2.1	Общие п	одготовительные указания	77
	9.2.2	Очистка	и дезинфекция	77
		9.2.2.1	Машинная очистка и дезинфекция с помощью прибора для очистки и дезинфекции	77
		9.2.2.2	Ручная очистка щеткой	78
		9.2.2.3	Ручная очистка и дезинфекция методом протирания	79
	9.2.3	Уход вру	ЧНУЮ	80
		9.2.3.1	Уход за механическими компонентами	80
		9.2.3.2	Уход за цангой с кнопкой	80
	9.2.4	Стерили	зация	81
9.3	Контро	ль, обслуя	кивание и проверка	81
	9.3.1	Регулярн	ная проверка	81
	9.3.2	Визуалы	ная проверка	82
10	Технич	неское об	служивание	83
10.1	Уход за	а стопорнь	ІМ ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ	83
10.2	Замена	а уплотнит	ельных колец	83
4.4				0.4
	неисп	равности		84
11.1	Сообщ	ения об ог	цибках	84
11.2	Выявле	ение и устр	ранение неисправностей	84
	11.2.1	Аппарат	не работает	84
	11.2.2	При появ	злении сообщений об ошибках, связанных с проверкой	
		изоляци	1	84
	44.0.0	11.2.2.1	установка и снятие изолирующего чехла	85
	11.2.3	устранен	ние проолем сопряжения с педальным переключателем	60
12	Услов	ия хранен	ия и транспортировки	86
13	Утили	вация		87
13.1	Аккуму	ляторы		88
13.2	Принадлежности			88

Общие сведения

1.1 Уважаемый покупатель!

Мы рады, что вы решили оснастить свою практику устройством X-Smart Pro/Pro+.

Теперь вы владеете мотором, оснащенным новейшей технологией, которая имеет широкий функционал и разнообразные предустановленные настройки для эндодонтических файлов. В зависимости от выбранной процедуры, вы можете изменить настройки или создать свои собственные программы лечения. Эндомотор X-Smart Pro/Pro+ можно активировать с помощью пальцевого выключателя на наконечнике или опционального беспроводного педального переключателя.

Эндомотор X-Smart Pro/Pro+ также оснащен новейшими технологиями в области моторной техники и апекслокации. Он отличается широким диапазоном крутящего момента и скорости вращения.

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для того, чтобы помочь пользователю перед началом использования оборудования и в случае последующей потребности в дополнительной информации. Во избежание травм людей и материального ущерба строго соблюдайте также указания по технике безопасности. Уход и очистку вам следует выполнять согласно соответствующим рекомендациям.

Желаем Вам успеха и удовольствия при работе с X-Smart Pro/Pro+.

Ваша группа сотрудников X-Smart

1.2 Контактные данные

Обслуживание продукции Dentsply Sirona

Адрес производителя



Организация, принимающая на территории Российской Федерации претензии от потребителя по качеству продукта Зарегистрируйтесь для регистрации своих аппаратов и подачи запросов на обслуживание: https://dentsplysirona.service-pacemaker.com/

SIRONA Dental Systems GmbH Fabrikstraße 31 64625 Bensheim Германия

Тел.: +49 (0) 6251/16-0 Факс: +49 (0) 6251/16-2591 Эл.почта: contact@dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com

Общество с ограниченной ответственностью «Сирона Денталь Системс» (ООО «Сирона Денталь Системс). Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H, Тел./факс: телефон 8 (495) 725-10-87, факс 725-10-86,

E-mail: CIS-Info@dentsplysirona.com

1.3	Общие указания к инструкции по эксплуатации
Соблюдайте "Инструкцию по эксплуатации"	Прежде чем приступать к использованию, с помощью этой "Инструкции по эксплуатации" ознакомьтесь с аппаратом. При этом строго соблюдайте приведенные предупреждения и правила по технике безопасности.
Хранение документов	Храните Инструкцию по эксплуатации в доступном месте на случай, если вам или другому пользователю потребуется информация из нее. Сохраните Инструкцию по эксплуатации на ПК или распечатайте.
	В случае продажи проследите за тем, чтобы вместе с аппаратом была передана Инструкция по эксплуатации в бумажном или электронном виде, чтобы новый пользователь мог ознакомиться с принципом работы и содержащимися в ней предупреждениями и правилами техники безопасности.
«Центр загрузки» (Download Center) технической документации	Для технической документации мы создали «Download Center» (Центр загрузок) по адресу: www.dentsplysirona.com/ifu, где можно найти и загрузить данную инструкцию и другие документы. Если Вам требуется "Инструкция по эксплуатации" или "Руководство пользователя" в бумажном виде, мы просим Вас заполнить формуляр на сайте. После этого мы отправим Вам печатную копию бесплатно.
Справка	Если, несмотря на тщательное изучение Инструкции по эксплуатации, вам требуется помощь, обратитесь в сервисный центр или представительство компании в вашем регионе.

1.4 Структура документа

1.4.1 Обозначения степеней опасности

Во избежание травм и материального ущерба строго соблюдайте приведенные в данной инструкции по эксплуатации предупреждения и указания по технике безопасности. Для них предусмотрены специальные условные обозначения:

🚺 ОПАСНОСТЬ

Прямая и явная опасность, которая может привести к тяжелым травмам или смерти человека.

<u>Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к тяжелым травмам или смерти.

≜ ОСТОРОЖНО

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к незначительным и средним травмам.

внимание

Потенциально аварийная ситуация, в которой возможны повреждения изделия или имущества в его окружении.

ВАЖНО

Практические рекомендации и иная полезная информация.

Совет: Указания по оптимизации работы.

1.4.2 Использованное форматирование и символы

Форматирование и символы, использованные в данном документе, имеют следующее значение:

 Обязательное условие Первая рабочая операция Вторая рабочая операция или 	Используется для обозначения последовательности действий с предварительным условием и результатом.
Альтернативное действие	
🎨 Результат	
 Отдельная рабочая операция 	
см. «Использованное формати- рование и символы [→ 8]»	Обозначает ссылку на другое место в тексте с указанием но- мера страницы.
• Перечисление	Обозначает перечисление.
"Команда / Пункт меню"	Обозначает команды / пункты меню или цитату.

1.5 Сфера действия данной инструкции по эксплуатации

Варианты оснащения Данная документация описывает аппарат в полном оснащении. При этом могут описываться компоненты, отсутствующие в вашем аппарате.

Настоящая инструкция по эксплуатации касается следующих изделий:

- X-Smart Pro+ (с функцией апекслокатора)
- X-Smart Pro (без функции апекслокатора)

Терминология: Файлы В данной инструкции по эксплуатации термины "файл" и "эндофайл" используются как синонимы.

1.6 Гарантия и ответственность

Производитель гарантирует, что поставленное изделие X-Smart Pro/Pro+) подверглось всесторонней проверке качества перед его отправкой с завода.

На X-Smart Pro/Pro+ предоставляются следующие гарантийные сроки, начиная со дня поставки:

- 3 года для аппарата, включая педальный переключатель
- 3 года для рукоятки наконечника и кабеля
- 2 года для батареи
- 1 год для углового наконечника

Гарантия

Гарантия не распространяется на следующие дефектные продукты:

- ремонт которых выполнялся специалистами, которые не были уполномочены производителем
- в которых использовались не фирменные запасные части
- с которыми обращались ненадлежащим образом или которые были повреждены при транспортировке
- которые эксплуатировались не в соответствии с инструкцией по эксплуатации
- в отношении которых не соблюдались описанные правила технического обслуживания и ухода

Производитель сохраняет за собой право вносить в изделие, изготовленное или проданное производителем, любые изменения или улучшения, однако не обязуется вносить такие же изменения в изделия, которые были изготовлены или проданы производителем ранее.

Исключение ответственности

Производитель не несет ответственности в следующих случаях:

- работы или ремонт, которые проводились лицами, не допущенными производителем или дилером
- использование аппарата X-Smart Pro/Pro+ не по назначению

1.7 Назначение

Аппарат используется в стоматологии для вращения эндодонтических инструментов для механической обработки корневого канала пациента.

Некоторые модели оснащены электронным апекслокатором, который помогает оператору определить местонахождение верхушки файла в корневом канале.

1.8 Целевая группа

\Lambda ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможно травмирование пользователя и пациента в результате неправильного использования или отсутствия у пользователя необходимых знаний об этом оборудовании.

Данное изделие предназначено только для использования обученными стоматологами в стоматологических кабинетах.

1.9 Показание

Аппарат предназначен для использования в эндодонтии.

1.10 Противопоказания

Неизвестны.

1.11 Безопасность в Интернете

Аппарат защищен от угроз безопасности из сети с помощью следующих функций:

- Сетевые подключения возможны только после того, как пользователь активно включил сеть (Wi-Fi) на аппарате.
- Сетевые подключения к серверу защищены паролем и зашифрованы.
- Аппарат позволяет устанавливать только программное обеспечение, подходящее для конкретного аппарата, с действительной контрольной суммой.
- Для нормальной эксплуатации не требуется сетевое соединение с WLAN, поэтому оно постоянно выключено.
- Пользователь включает WLAN на аппарате только с целью обновления программного обеспечения.
- После выполнения процедуры обновления соединение снова автоматически завершается.

Кроме того, мы рекомендуем:

- Отключение сетевого подключения, когда оно не используется.
- Ограничение физического доступа к ИТ-инфраструктуре вашей практики или клиники.

1.11.1 Обновление программного обеспечения

Регулярно проверяйте, доступны ли новейшие версии программного обеспечения для вашего аппарата.

Информацию об обновлениях программного обеспечения вы можете найти по QR-коду в меню «Настройки»/«Онлайн ресурсы» или попробовать установить обновление программного обеспечения через интерфейс WLAN, см. раздел «Выполнение обновления» [→ 70].

ВАЖНО

После первого ввода в эксплуатацию проверьте наличие новейшей версии программного обеспечения для загрузки.

1.11.2 Компоненты программного обеспечения

Если необходима дополнительная информация об используемых компонентах программного обеспечения и ИТ безопасности, обратитесь в нашу службу поддержки (см. раздел "Контактные данные" [→ 6]).

1.11.3 Сообщение о кибератаках

Признаки возможной кибератаки:

- необычная индикация на дисплее или звуки
- отсутствие реакции на введение вами данных
- Незамедлительно сообщите компании Dentsply Sirona (см. раздел "Контактные данные [→ 6]") в случае выявления кибератаки на аппарат.
- 2. В таком случае сбросьте настройки вашего аппарата до заводских настроек (см. раздел "Возврат к заводским настройкам [→ 72]").
- 3. Если ошибки остаются, выключите аппарат.

Указания по технике безопасности

Обязанности пользователя

и перекрестного заражения

Предотвращение переноса инфекции

- Пользуйтесь только полностью исправными инструментами, точно соответствующими "заявленным характеристикам".
- Защитите себя, пациента и третьих лиц от возможных рисков. При этом соблюдайте указания по технике безопасности.
- Строго соблюдайте "назначение [→ 10]".
- Всегда храните данную инструкцию по эксплуатации под рукой.

Принимайте меры для предотвращения переноса инфекции и перекрестного заражения между пациентами, пользователями и третьими лицами: после каждого пациента выполняйте стерилизацию.

Принимайте подходящие гигиенические меры, например, носите защитные перчатки.

Технический персонал должен пройти обучение процессу обработки медицинских изделий.

<u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Инфекции и перекрестное заражение!

Принимайте меры для предотвращения переноса инфекции и перекрестного заражения между пациентами, пользователями и третьими лицам:

- Перед первым вводом в работу и после каждой процедуры изделие необходимо подвергать очистке, дезинфекции, смазыванию и стерилизации.
- Перед отправкой аппарата на ремонт необходимо провести его надлежащую подготовку всех его частей (очистка / дезинфекция).
- Перед демонтажем / утилизацией аппарата необходимо провести надлежащую подготовку всех его частей (очистка / дезинфекция).

Нагрев головки углового наконечника

Неисправность или повреждение

Если угловой наконечник неисправен, головка инструмента может нагреваться. В этом случае существует опасность ожога слизистой полости рта.

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неисправность или повреждение

В случае неисправности или отсутствия реакции индикации на экране, необычного или изменившегося звука или повреждения немедленно прекратите использование. Поврежденные изделия могут стать причиной травм. Обратитесь к представителю сервисной службы Dentsply Sirona в вашем регионе.

Ремонт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ремонтируйте X-Smart Pro/Pro+ **самостоятельно**. Обратитесь к представителю сервисной службы DS в вашем регионе.

Запчасти и принадлежности	Используйте только оригинальные детали фирмы Dentsply Sirona или детали, допущенные к использованию фирмой Dentsply Sirona. При эксплуатации деталей, не допущенных к использованию фирмой Dentsply Sirona, безопасная работа не гарантируется.
	Вышедшие из строя изделия, в которых не использовались оригинальные запчасти, не входят в объем гарантии.
	При использовании запасных частей и принадлежностей, не допущенных производителем, существует опасность повышения излучения или уменьшения помехоустойчивости.
	Удар электрическим током!
	Разрешается использовать только блок питания, входящий в комплект поставки аппарата, или разрешенную запасную часть.
	\Lambda ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Опасность магнитных помех для имплантированных медицинских изделий
	Настоящий аппарат содержит магниты, которые могут влиять на имплантированные медицинские изделия (например, кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты или нейростимуляторы).
	Удерживайте наконечник и независимый столик для наконечников на расстоянии 15 см (6 дюймов) от имплантированных медицинских изделий.
Условия хранения:	Температура: -40 °C - +70 °C.
	Влажность воздуха: 10 % - 95 %.
	Атмосферное давление: 50 – 106 кПа
Условия эксплуатации:	Температура: +15 °C - +35 °C.
	Влажность воздуха: < 80 %.
	Атмосферное давление: 60 – 106 кПа
	Эксплуатация на уровне выше 3000 м запрещена.
Отключение от сети питания	Изделие можно отключить от источника питания, вытащив вилку блока питания.
	По всем вопросам обращайтесь к представителю или в сервисную службу Dentsply Sirona в вашем регионе.

3 Описание системы

3.1 Конструкция X-Smart Pro/Pro+

Ниже приводится описание полной версии X-Smart Pro +. Она служит примером для обоих вариантов (X-Smart Pro и X-Smart Pro+).

Компоненты, относящиеся к апекслокатору (H, I, J и K), не входят в состав X-Smart Pro, поскольку этот вариант изделия не имеет такой функциональности.





А	Сенсорный экран
В	Угловой наконечник
С	Пальцевый выключатель
D	Поворотная гильза рукоятки наконечника
E	Держатель для наконечника
F	Рукоятка наконечника
G	Подставка для наконечника изолированная
Н	Клемма файла (включая кабель)
I	Кабель загубника
J	Загубник
К	Адаптер апекслокатора
L	Кнопка включения/выключения
М	Гнездо апекслокатора
N	Гнездо подключения к сети
0	Беспроводной педальный переключатель (опция) – отдельное изделие
Р	Блок питания



Части B/C/D/H/J являются рабочими частями типа BF.

3.2 Технические данные

Эндоаппарат

X-Smart Pro/Pro+				
Размер сенсорного экрана в дюймах		7		
Упра	вление:			
	Пальцевый выключатель	х		
	Беспроводной педальный переключатель	x		
Блок	питания			
1	Производитель	Meanwell		
	Модель	GEM60I12-P1LR		
	Условия эксплуатации	Эксплуатация на уровне выше 2000 м запрещена.		
	Атмосферное давление	80 кПа – 106 кПа		
2	Производитель	Dongguan Shilong Fuhua Electronic Co. LTD.		
	Модель	UES60LCP2-120500SPA		
	Условия эксплуатации	Эксплуатация на уровне выше 5000 м запрещена.		
	Атмосферное давление	50 кПа – 106 кПа		
Электропитание блоков питания				
	Сетевое напряжение в вольтах переменного тока	100 - 240		
	Выходное напряжение в вольтах постоянного тока	12		
	Частота в Гц	50/60 Гц		

Радиоинтерфейс

Тип радиомодуля	802.11 b/g/n WiFi модуль +BT combo модуль	
Производитель / Наименование мо- дели	Telit / WE310F5	
Стандарт переда- чи	Wifi IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth Low Energy 5
Диапазон частот	2412.0 – 2462.0 МГц	2402.0 – 2480.0 МГц
Мощность пере- датчика	< 54 мВт	< 3 мВт
Максимальная дальность дей- ствия (прибл.)	30 м	10 м

Модуляция	GFSK	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16- QUM, 64-QAM
Протокол обеспе- чения безопасно- сти	WPA2, WPA3	Сопряжение 1 к 1 / привязка с использо- ванием проприетар- ного протокола
Дополнительная информация	Интерфейс Wi-Fi служит удобной аль- тернативой для пользователя для обновления прошив- ки аппарата. Обнов- ление должно быть активно запущено пользователем. Ин- терфейс не позволя- ет выполнять какие- либо клинические функции.	Интерфейс BLE можно использовать для подключения к опциональному пе- дальному переклю- чателю. В случае прерывания соеди- нения из-за низкого уровня заряда бата- реи или радиоча- стотных помех аппа- рат останавливается и остается в без- опасном состоянии.

Аппарату не требуется никакого качества обслуживания (Quality of Service) для выполнения его целевого назначения.

Угловой наконечник

	X-Smart 5:1 AL
Передаточное число	5:1
Максимальная частота вращения мотора об/мин	15 000
Максимальная рабочая скорость вращения об/мин	3 000
Зажимная система	СА
Подсветка	х
Функция измерения апекса	x
Изолированный угловой наконечник	x

Файл

	X-Smart 5:1 AL
Диаметр хвостовика в мм	2,334 - 2,350
Максимальный рабочий диаметр в мм (ISO 2157)	2,1
Длина зажима в мм	≥ 11
Стандарт	ISO 1797, тип 1

Необходимые коммуникационные порты

Следующие порты должны быть разблокированы для сети стоматологической практики, чтобы обеспечивать работу всех функций аппарата.

Порт (TCP/ UDP)	Описание
123	Синхронизация времени с официальным серве- ром единого времени (NTP)
68	при использовании DHCP
546	
53	Стандартный порт для службы доменных имен (DNS)
443	Стандартный порт для зашифрованного доступа к Интернету (https)
	Отправка и получение данных

3.3 Стандарты и допуски

Эндоаппарат X-Smart Pro/Pro+ разработан в соответствии со следующими стандартами:

- IEC 60601-1 (Электрическая и механическая безопасность, а также безопасность ПО)
- IEC 80601-2-60 (Безопасность стоматологической аппаратуры)
- IEC 60601-1-2 (Электромагнитная совместимость)
- IEC 60601-1-6 (пригодность к использованию)
- IEC 62304 (Процесс использования ПО)
- ISO 10993-1 (Биосовместимость)
- ISO 17664-1/-2 (Гигиена)
- ISO 14457 (Стоматология. Наконечники для бормашины и моторы)
- IEC 62471 (Фотобиологическая безопасность)
- IEC 14971 (Менеджмент рисков)

X-Smart Pro/Pro+ выполняет требования директивы RoHS 2011/65/ EC.



Настоящее изделие имеет знак СЕ в соответствии с положениями постановления (EC) 2017/745 Совета от 5 апреля 2017 г. по изделиям медицинской техники.

MD

Данный продукт является медицинским изделием.



Аппарат отвечает требованиям стандартов CAN/CSA-C22.2 № 60601-1 и AAMI/ANSI ES 60601-1.

Радиомодуль



Радиомодуль соответствует требованиям Федеральной комиссии связи США (FCC) (часть 15 Правил FCC).

FCC ID: RI7WE310F5

Industrie Canada

Радиомодуль соответствует требованиям Министерства промышленности Канады (Industrie Canada) (RSS-247).

IC ID: 5131A-WE310F5



Радиомодуль соответствует требованиям Директивы RED 2014/53/ EC. Стандарты:

Гармонизированная и негармо- низированная стандартная ссыл- ка	Статья Директивы 2014/53/ЕС
EN 62311, EN 50665:17, EN 62368-1:2014+A11:2017	3.1 (а): Здоровье и безопасность пользователя
Проект EN 301 489-1 V2.2.0, Проект EN 301 489-,17 V3.2.0, EN 55032:2015/AC:2016, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:217	3.1 (b): Электромагнитная совме- стимость
EN 300 328 V2.2.2	3.2: Эффективное использование выделенного спектра

Сертификат ЕС на проведение типовых испытаний № Е1177-210296 с модулем B+C

Применяемый радиомодуль Telit изготовлен по утвержденной конструкции в соответствии с Нормативным документом по программе квалификационных испытаний для изделий с технологией Bluetooth. Декларация ID: D053356 Утвержденная конструкция ID: 107942

3.4 Электромагнитная совместимость

Чрезмерная или недостаточная инструментация вследствие электромагнитных помех!

Электромагнитные поля могут влиять на работу апекс-локатора. Это может привести к ошибкам в измерении. О сильном воздействии свидетельствует мигание индикатора расстояния красным цветом на экране.

Убедитесь в том, что вблизи аппарата отсутствуют какиелибо источники электромагнитных помех.

Соблюдение нижеследующих требований обеспечивает безопасную эксплуатацию с точки зрения электромагнитной совместимости.

X-Smart Pro/Pro+ соответствует требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС) согласно IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020

X-Smart Pro/Pro+ предназначен для использования в профессиональных медицинских учреждениях.

X-Smart Pro/Pro+ именуется далее "АППАРАТОМ".

Важные характеристики: изделие не имеет клинических функций, не связанных с базовой безопасностью, потеря или нарушение которых приводит к неприемлемому риску. (IEC 60601-1-2 подраздел 5.2.1.1b)

Окружение: профессиональная медицинская среда (IEC 60601-1-2, подраздел 5.2.1.1а)

3.4.1 Электромагнитное излучение

АППАРАТ предназначен для эксплуатации в описанном ниже электромагнитном окружении.

Заказчик или пользователь АППАРАТА обязан обеспечить его
эксплуатацию именно в таком окружении.

Измерение излучения	Соответствие	Электромагнитное окружение – Руководя- щие принципы
РЧ-излучение согласно CISPR 11	Группа 1	АППАРАТ использует РЧ энергию исключи- тельно для своих внутренних нужд. Поэто- му РЧ излучение чрезвычайно мало, и ма- ловероятно, что оно нарушит работу нахо- дящихся поблизости электронных устройств.
РЧ-излучение согласно CISPR 11	Класс В	АППАРАТ предназначен для применения в
Гармонические колебания согласно IEC 61000-3-2	Класс А	помещениях, включая жилые и другие по- мещения, в которых имеется непосред- ственный доступ к электрической сети об-
Колебания напряжения/ мерцание со- гласно IEC 61000-3-3	не соответствует	щего пользования, обеспечивающей элек- троснабжение жилых зданий.

3.4.2 Помехоустойчивость

Корпус

Феномен	Базовый стандарт или метод испытаний на электромагнитную совместимость	Уровни испытаний на помехоустойчивость для профессиональных медицинских учре- ждений
Разряд статического электричества	IEC 61000-4-2	± 8 кВ контакт
		± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ воздух
Высокочастотные электромагнитные	IEC 61000-4-3	3 В/м
поля		от 80 MHz до 2,7 ГГц
		80% АМ при 1кГц
Высокочастотные электромагнитные поля в непосредственной близости от оборудования беспроводной связи	IEC 61000-4-3	См. таблицу "Спецификации испытаний на устойчивость портов корпуса к радиоча- стотному оборудованию беспроводной свя- зи"
Магнитные поля с номинальными ча-	IEC 61000-4-8	30А/м
стотами энергетической сети		50 Гц или 60 Гц
Магнитные поля ближнего действия	IEC 61000-4-39	65 A/M – 134,2 кГц (2,1 кГц PM)
		7,5 А/м – 13,56 МГц (50 кГц РМ)

Феномен	Базовый стандарт по электромагнитной совместимости	Уровни испытаний на помехоустойчивость для профессиональных медицинских учре- ждений
Входной порт питания переменного	IEC 61000-4-4	± 2 кВ
тока		Частота повторения 100 кГц
Импульсы напряжения межфазные	IEC 61000-4-5	± 0,5 кВ, ± 1 кВ
Импульсы напряжения между фазой и землей	IEC 61000-4-5	± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ
Кондуктивные помехи, вызванные вы-	IEC 61000-4-6	3 B
сокочастотными полями		От 0,15 МГц до 80 МГц
		6В в ISM-диапазонах частоты между 0,15 МГц и 80МГц
		80% АМ при 1кГц
Падения напряжения	IEC 61000-4-11	0 % UT; 1/2 периода
		в положениях 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 и 315 градусов
		0 % UT; 1 период
		и 70 % UT; 25/30 периодов
		Однофазный: в положении 0 градусов
Перебои в подаче напряжения	IEC 61000-4-11	0 % UT; 250/300 периодов

Входной порт питания переменного тока

Спецификации испытаний на устойчивость портов корпуса к радиочастотному оборудованию беспроводной связи

Частоты согласно табл. 9 IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020:

Контроль- ная частота (МГц)	Диапазон ча- стот ^ª (МГц)	Радиосвязь ^а	Модуляция ^ь	Испытания на помехоустой- чивость (В/м)
385	380 - 390	TETRA 400	Импульсная модуляция ^ь 18 Гц	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM [°] ± девиация 5 кГц синус 1 кГц	28
710 745 780	704 - 787	LTE-диапазон 13, 17	Импульсная модуляция ^ь 217 Гц	9
810 870 930	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-диапазон 5	Импульсная модуляция ^ь 18 Гц	28

Контроль- ная частота (МГц)	Диапазон ча- стот ^а (МГц)	Радиосвязь ^а	Модуляция ^ь	Испытания на помехоустой- чивость (В/м)
1720 1845 1970	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-диапазон 1, 3, 4, 25; UMTS	Импульсная модуляция ^ь 217 Гц	28
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802,11 b/g/n, RFID 2450, LTE-диапазон 7	Импульсная модуляция ^ь 217 Гц	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Импульсная модуляция [♭] 217 Гц	9

Дополнительные частоты для обычных передатчиков, возникающие в результате процесса менеджмента рисками (не включены в таблицу 9 стандарта IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020)

Контроль- ная частота (МГц)	Диапазон ча- стот ^а (МГц)	Радиосвязь ^а	Модуляция ^ь	Испытания на помехоустой- чивость (В/м)
660 680 700	663 - 698	LTE или 5G	Импульсная модуляция [♭] 217 Гц	28
3300 3750 4200	430 - 470	C-Band LTE и 5GNR Band n77	Импульсная модуляция [♭] 217 Гц	28
4400 4700 5000	1700 - 1990	C-Band LTE и 5GNR Band n79	Импульсная модуляция ^ь 217 Гц	25
5925	2400 - 2570	5G NR Band n96, n102, n104	Импульсная модуляция ^ь 217 Гц	9

ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения контрольного уровня помехоустойчивости можно при необходимости уменьшить расстояние между передающей антенной и АППАРАТОМ до 1 м. Стандарт IEC 61000-4-3 допускает контрольное расстояние в 1 м.

^а В некоторых системах радиосвязи в таблицу включаются только частоты для радиосвязи между мобильным

телекоммуникационным устройством и базовой станцией (англ.: uplink).

^b Для модуляции несущей частоты должен использоваться сигнал прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 50 %.

^с В качестве альтернативы частотной модуляции (FM) можно воспользоваться импульсной модуляцией с коэффициентом заполнения 50 % и частотой 18 Гц: хотя такая модуляция не соответствует фактической, она воспроизводит самые неблагоприятные условия.

3.4.3 Рабочее пространство

АППАРАТ предназначен для эксплуатации в электромагнитном окружении с контролируемыми значениями испускаемых РЧ помех. Заказчик или пользователь АППАРАТА может предотвратить электромагнитные помехи, соблюдая минимальные расстояния между мобильными РЧ устройствами связи (передатчиками) и АППАРАТОМ – в зависимости от выходной мощности устройства связи, как указано ниже.

Номинальная мощность	Защитное расстояние согласно несущей частоте передатчика [м]		
передатчика, [Вт]	150 кГц – 80 МГц	от 80 МГц до 800 МГц	от 800 MHz до 2,5 ГГц
	d= [1,2] √P	d= [1,2] √P	d= [2,3] √P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Для передатчиков, максимальная номинальная мощность которых не указана в вышеприведенной таблице, рекомендуемое защитное расстояние d в метрах (м) можно рассчитать по уравнению, находящемуся в соответствующем столбце, где P - максимальная номинальная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика.

ВАЖНО: При 80 МГц и 800 МГц применяется верхний диапазон частот.

ВАЖНО: Эти проводящие линии могут применяться не во всех случаях. На распространение электромагнитных величин влияет поглощение и отражение зданием, предметами и людьми.

ВАЖНО: Настоящий аппарат был протестирован на ВЧустойчивость только при выбранных частотах. Использование передатчиков вблизи других частот может привести к неправильной работе.

3.5 Маркировка изделия



Подходит для термической дезинфекции



Подходит для стерилизации в паровом стерилизаторе (автоклаве) при заданной температуре



UDI

Идентификационный номер

Идентификаци-

онный номер из-

(Unique Device Identification)

делия



SN

Серийный номер



TYP



Производитель



Дата изготовления ГГГГ-ММ-ДД

Медицинское из-

ГГГГ

делие



Пользовательские части типа BF



Только для одноразового использования



Электронная версия инструкции по эксплуатации Вы можете загрузить электронную версию инструкции по эксплуатации из Интернета по адресам

https://www.dentsplysirona.com/ifu.

https://www.dentsplysirona.com/ru-ru



Соблюдать Инструкцию по эксплуатации. Для безопасной работы устройства пользователь должен соблюдать Инструкцию по эксплуатации.

Rx only

Федеральный закон США ограничивает продажу этого аппарата стоматологам или его покупку по заказу стоматолога.



Изделие отвечает требованиям стандартов CAN/ CSA-C22.2 № 60601-1 и AAMI/ANSI ES 60601-1.



На основании Директивы 2012/19/EU и предписаний федеральных земель по утилизации лома электрического и электронного оборудования мы указываем на то, что на территории Европейского Союза (EC) данная продукция подлежит передаче для специальной утилизации. Эти правила требуют экологически рациональной переработки/утилизации лома электронного и электрооборудования. Выбрасывать продукт вместе с бытовым мусором запрещено. На это указывает символ "Перечеркнутая урна".



Настоящее изделие имеет знак СЕ в соответствии с положениями постановления (EC) 2017/745 Совета от 5 апреля 2017 г. по изделиям медицинской техники.



Код матрицы данных (здесь: пример) Содержание кода матрицы данных: +E27659942770/\$\$+75192/16D20170309E



- А Код производителя (здесь: E276)
- В Справочный номер (здесь: 5994277)
- С Серийный номер (здесь: 5192)
- D Дата изготовления (ГГГГММДД)

4 Начало работы

4.1 Транспортировка и распаковка

Оборудование компании Dentsply Sirona перед отгрузкой тщательно проверяется. Сразу после поставки следует провести входной контроль.

- 1. Проверьте комплектность поставки на основании накладной.
- 2. Визуально проверьте, нет ли на аппарате повреждений.

ВНИМАНИЕ

Повреждения при транспортировке

В случае обнаружения повреждений, полученных во время транспортировки, обратитесь к своему экспедитору.

Если потребуется вернуть аппарат обратно, при отправке следует использовать оригинальную упаковку.

При отправке переведите аппарат в режим транспортировки. При этом аккумулятор переводится в безопасное состояние: Настройки -> Общие настройки -> Информация об аппаратах -> Режим транспортировки

Следуйте инструкциям на экране.

4.2 Утилизация материала упаковки

Утилизация упаковки производится согласно правилам, действующим в стране эксплуатации. Соблюдайте предписания, применимые в Вашей стране.

Как картон, так и пенопласт внутри пригодны для вторичной переработки.

4.3 Включение аппарата



А	Кнопка включения/выключения
В	Гнездо апекслокатора
С	Гнездо подключения к сети

При первом вводе в эксплуатацию

- 1. Перед процедурой угловой наконечник и принадлежности необходимо простерилизовать. [→ 48]
- 2. Выберите сетевой адаптер, соответствующий вашей стране, и подключите его к ответному разъему блока питания.
- 3. Вставьте штекер кабеля питания на стороне аппарата в разъем (C).
- 4. Подключите аппарат к источнику электроснабжения.

ВАЖНО

Батарея находится в состоянии защиты и должна быть активирована путем зарядки перед первым вводом в эксплуатацию.

- 5. Нажмите кнопку включения/выключения (А).
 - 🌭 Появляется окно с приглашением.

- 6. Выберите предпочтительный язык.
- 7. На следующем этапе выберите свой регион.
 - Информация о языке и регионе сохраняется. Ее можно изменить в разделе "Общие настройки".
- **8.** Выполните начальную калибровку вашего аппарата с вашей рукояткой наконечника.
- 9. Оденьте гильзу на рукоятку наконечника. [→ 49]
- 10. Оденьте угловой наконечник на рукоятку наконечника.
- 11. Вставьте файл. [→ 51]
- **12.** Соберите комплект апекс-локатора [→ 64] и подключите его к гнезду (В).
- 13. Выполните калибровку. [→ 59]

При повседневной работе

- ✓ Аппарат должен быть подключён к сети электропитания или батарея достаточно заряжена.
- Угловой наконечник и принадлежности должны быть доступны в стерилизованном виде. [→ 48]
- 1. Нажмите кнопку включения (А).
- 2. Наденьте гильзу на рукоятку наконечника. [→ 49]
- 3. Установите угловой наконечник на рукоятку наконечника.
- 4. Вставьте файл. [→ 51]
- Соберите комплект апекс-локатора [→ 64] и подключите его к гнезду (В).
- 6. Выполните калибровку. [→ 59]

4.4 Выключение аппарата

- Нажмите кнопку включения/выключения.
 Фткрывается окно.
- 2. Подтвердите выключение аппарата.

4.4.1 Принудительное выключение

Если аппарат завис и его невозможно выключить, как описано в разделе "Выключение аппарата [→ 29]", в таком случае его можно выключить принудительно ("Hard Reset").

Для этого в течение >5 сек удерживайте нажатой кнопку включения/выключения на обратной стороне, пока аппарат не выключится.

5 Интерфейс пользователя

5.1 Главное меню

5.1.1 Главные диалоги

Приведенное ниже описание относится к аппарату X-Smart Pro+ с расширенным функционалом. Аппарат X-Smart Pro имеет только основное диалоговое окно «Использование без апекслокации [→ 30]» (А)

Главное меню разделено на три основных диалоговых окна.



	С	Использование с апекслокацией [→ 34]
--	---	--------------------------------------

Выбранное диалоговое окно выделяется оранжевым символом и темным полем, как показано на верхнем рисунке.

5.1.1.1 Использование без апекслокации

Основное диалоговое окно «Использование без апекслокации» отличается в зависимости от конкретных вариантов изделия X-Smart Pro/Pro+. В подглавах вы найдете описание соответствующего варианта.

5.1.1.1.1 Вид X-Smart Pro+



A	Верхний колонтитул [→ 36]
В	Настройки файлов [→ 39]
С	Отображение текущего файла и возможность изменения его на другой файл в этой последовательности [→ 38]
D	Кнопка смены последовательности [→ 37]
E	Кнопка автоматического изменения направления вращения при достижении максимального установленного крутящего момента [→ 40]
F	Нижний колонтитул [→ 36]





А	Верхний колонтитул [→ 36]
В	Настройки файлов [→ 39]
С	Отображение текущего файла и возможность изменения его на другой файл в этой последовательности [→ 38]
D	Кнопка смены последовательности [→ 37]
E	Кнопка автоматического изменения направления вращения при достижении максимального установленного крутящего момента [→ 40]
F	Нижний колонтитул [→ 36]

5.1.1.2 Ручная апекслокация



А	Верхний колонтитул [→ 36]
В	Индикатор расстояния до апекса перед ручной апексло- кацией.
С	Индикатор расстояния до апекса. Прямоугольники, за- полненные цветом, показывают текущую глубину погру- жения инструмента во время апекслокации. Имитацию отображения расстояния во время апекслокации вы найдете в разделе "Настройки" пункт "Настройки апекс- локатора [→ 45]". Детальная информация приведена в "Индикатор расстояния [→ 64]".
D	Индикация рекомендуемого уровня препарирования апи- кальной части канала. Его можно изменить в разделе "Настройки" пункт "Настройки апекс-локатора [→ 45]" в "Предпочтение врача".
E	Две зеленые стрелки указывают на середину апикальной зоны.
F	Нижний колонтитул [→ 36]

5.1.1.3 Использование с апеклокацией

Вид перед процедурой



A	Верхнии колонтитул [→ 36]
В	Настройки файлов [→ 39]
С	Отображение текущего файла и возможность изменения его на другой файл в этой последовательности [→ 38]
D	Кнопка смены последовательности [→ 37]
Ш	Кнопка для автоматического изменения направления вращения при достижении желаемого уровня апекса [→ 40]
F	Кнопка автоматического изменения направления вращения при достижении максимального установленного крутящего момента [→ 40]
G	Нижний колонтитул [→ 36]

Вид во время процедуры



A	Верхний колонтитул [→ 36]
В	Просмотр наиболее важной информации об используе- мом файле
С	Индикатор расстояния до апекса. Прямоугольники, за- полненные цветом, показывают текущую глубину погру- жения инструмента во время апекслокации. Имитацию отображения расстояния во время апекслокации вы найдете в разделе "Настройки" пункт "Настройки апекс- локатора [→ 45]". Детальная информация приведена в "Индикатор расстояния [→ 64]".
D	Индикация рекомендуемого уровня препарирования апи- кальной части канала. Его можно изменить в разделе "Настройки" пункт "Настройки апекс-локатора [→ 45]" в "Предпочтение врача".
E	Две зеленые стрелки указывают на середину апикальной зоны.
F	Кнопка для автоматического изменения направления вращения при достижении желаемого уровня апекса [→ 40]
G	Кнопка для изменения направления вращения при до- стижении максимального установленного крутящего мо- мента [→ 40]
Н	Нижний колонтитул [→ 36]

5.1.2 Верхний и нижний колонтитул

5.1.2.1 Верхний колонтитул



Слева

Нажатием на символ с 3 линиями (А) открывается уровень меню "Настройки [→ 40]".

Справа

Если педальный переключатель (опциональный компонент) выбран в качестве формы управления, он отображается в правом верхнем углу в виде символа обуви (В).

В дальнем правом углу расположен индикатор заряда батареи. Он графически показывает, сколько заряда имеет батарея. Чтобы узнать точное количество, ознакомьтесь с этой информацией в разделе "Настройки" пункт "Общие настройки [→ 46]".

При подключении аппарата к сети питания символ меняется на батарею с дополнительным символом молнии (С).

5.1.2.2 Нижний колонтитул

Слева

Слева находится панель включения/выключения и регулировки громкости, подробнее об этом в "Изменение громкости [→ 69]".

При изменении громкости символ изменяется соответствующим образом.

Справа

Cal Cal

ム× ム⁾ ム⁾⁾ ム⁾⁾

Нажатие на символ Cal запускает калибровку, подробнее об этом в "Калибровка привода [→ 59]". Если она будет успешно пройдена, сбоку от символа появится зеленая галочка.

Только в X-Smart Pro+

В центре нижнего колонтитула находится панель переключения между тремя «основными диалоговыми окнами [→ 30]».



Только в X-Smart Pro



Здесь в нижнюю строку встроена кнопка автоматического изменения направления при достижении крутящего момента. Подробнее о кнопке можно прочитать в главе "Автоматическое изменение направления вращения [→ 40]".
5.1.3 Общие кнопки управления

5.1.3.1 Выбор последовательности файлов



A	При нажатии на представленный значок в главном меню открывается окно. Можно выбрать новую последова- тельность файлов из категорий "Последовательности файлов" (В) или "Мои последовательности" (С).
В	Кнопка для отображения последовательностей в "После- довательности файлов". Категория активной последова- тельности выделяется оранжевым цветом.
С	Кнопка для отображения последовательностей в "Мои последовательности". Категория активной последова- тельности выделяется оранжевым цветом.
D	Выделена выбранная в данный момент последователь- ность файлов.
E	Линейка прокрутки. Видна во время прокрутки. Указыва- ет, на какой высоте в списке находится выбранная в дан- ный момент последовательность файлов (D).
F	Область прокрутки. В зависимости от местоположения текущей выбранной последовательности файлов (D), существует возможность прокрутки вниз или вверх.
G	Закрывает окно, не внося никаких изменений в последо- вательность файлов.



5.1.3.3 Настройки файлов



A	Установленные значения крутящего момента (Нсм) и ско- рости вращения (об/мин).
В	Изменение настройки крутящего момента по умолчанию с помощью кнопок «плюс» и «минус».
С	Изменение настройки скорости вращения по умолчанию с помощью кнопок «плюс» и «минус».
D	Если значения по умолчанию изменяются (В) (С), рядом со значением появляется синий восклицательный знак. Если значение по умолчанию снова установлено или сброшено (G), синее указание исчезает.
E	Символ говорит о том, что это реципрокальный файл. В этом случае нет возможности регулировки скорости вра- щения.
F	При включении мотора запускается цветной индикатор, отображающий текущее значение крутящего момента - в процентах от установленного значения. При достижении 75% от установленного крутящего момента (Нсм) раздает- ся информативный звуковой сигнал. При необходимости, его можно отключить в "Общие настройки [→ 46]".
G	Стандартные настройки можно восстановить, нажав на синие стрелки.



Автоматическое изменение направления врашения

Кнопка активна, если она выделена оранжевым цветом.

5.2 Настройки

5.2.1 Настройка библиотеки файлов

В этом диалоговом окне возможно переключение между тремя категориями обзора файлов:

- "Системы [→ 41]"
- "Последовательности [-> 42]"
- "Мои последовательности [→ 43]"

68 17 451 D3778 D3778.201.01.05.12 2024-11





(Ncm)

Ncm

5.1.3.4

(----

5.2.1.1 Системы

Все стандартные файлы в аппарате перечислены в алфавитном порядке по системам. Названия файлов в этих системах также отсортированы в алфавитном порядке.



А	Кнопка возврата в "Настройки"
В	Внутри выбранной категории "Системы"
С	Системы файлов
D	Нажатие на эту область открывает или закрывает про- смотр файлов под ней.
E	Файлы этой системы
F	Синяя маркировка для выбора файлов/систем. Можно выбрать несколько систем и файлов. При выборе си- стемы будут выбраны все файлы, находящиеся в ней. Выбор может быть добавлен к "Мои последовательно- сти", подробнее об этом в "Добавление файлов из "си- стем" / "последовательностей" [→ 52]".
G	Прокручиваемая область
Н	Кнопка добавления в "Мои последовательности", по- дробнее об этом в "Добавление файлов из "систем" / "последовательностей" [→ 52]".

5.2.1.2 Последовательности

Стандартные файлы в аппарате перечислены в алфавитном порядке по последовательностям. Названия файлов в этих последовательностях также отсортированы в алфавитном порядке.



А	Кнопка возврата в "Настройки"
В	Внутри выбранной категории "Последовательности"
С	Последовательность файлов
D	Нажатие на эту область открывает или закрывает про- смотр файлов под ней.
E	Файлы в последовательности сгруппированы.
F	Синяя маркировка для выбора файлов/последовательно- стей. Можно выбрать несколько последовательностей и файлов. При выборе последовательности будут выбраны все файлы, находящиеся в ней. Выбор может быть добав- лен к "Мои последовательности", подробнее об этом в "До- бавление файлов из "систем" / "последовательностей" [-> 52]".
G	Имеется опция отмечать избранные последовательности. При выборе появляется значок звездочки. Избранные по- следовательности доступны в верхней части категории "Последовательности" во время процедуры при смене по- следовательности файлов.
Н	Прокручиваемая область
I	Кнопка добавления в "Мои последовательности", подробнее об этом в "Добавление файлов из "систем" / "последовательностей" [→ 52]".

5.2.1.3 Мои последовательности

В этой категории перечислены предпочтительные стандартные файлы из категорий "Системы, и "Последовательности", добавленные самостоятельно в "Мои последовательности".

Порядок последовательностей устанавливается в соответствии с порядком создания.

Порядок файлов в этих последовательностях может быть изменен, подробнее об этом в "Изменение порядка файлов [→ 56]".



А	Кнопка возврата в "Настройки"
В	В пределах выбранной категории "Мои последовательно- сти"
С	Последовательность файлов, созданная самостоятельно
D	Нажатие на эту область открывает или закрывает обзор файлов под ней.
E	Файлы в этой последовательности
F	Изменяет название последовательности, подробнее об этом в "Изменение названия последовательности [→ 56]"
G	Удаляет последовательность, подробнее об этом в "Уда- ление файлов/последовательностей [→ 55]".
Н	Прокручиваемая область
I	Изменяет положение файла в обзоре, подробнее об этом в "Изменение порядка файлов [→ 56]".
J	Кнопка для создания новых последовательностей, по- дробнее об этом в "Добавление новых файлов / после- довательностей [→ 53]".
К	Кнопка для создания новых файлов, подробнее об этом в "Добавление новых файлов / последовательностей [→ 53]".

5.2.1.3.1 Настройка файлов в разделе "Мои последовательности"

Файлы, добавленные к области "Мои последовательности", можно изменить в их настройках.

Следующие настройки могут быть изменены:

- Направление вращения
- Крутящий момент
- Число оборотов



А	Кнопка возврата в "Настройки"
В	В пределах выбранной категории "Мои последователь- ности"
С	Название последовательности
D	Возможно изменение направления вращения на:
	• вращение вправо
	• вращение влево
	• реципрокальное вращение
E	Сведения о размере файла. Эти сведения отсутствуют для файлов, добавленных самостоятельно.
F	Выбранный файл
G	Возможен переход к другому файлу в пределах той же последовательности

Н	Название выбранного файла (здесь: система файлов, название файла)
I	При изменении предустановленных настроек (синий треугольник), нажав на символ "Сбросить", можно вер- нуть значения крутящего момента или скорости враще- ния к предустановленному значению. Эта функция от- сутствует для файлов, которые добавлены самостоя- тельно.
J	Изменение значений крутящего момента с помощью кнопок "-" (слева) и "+" (справа). Предустановленное значение настроек файла обозначено синей стрелкой. Для файлов, которые были добавлены самостоятель- но, предустановленное значение (синяя стрелка) отсут- ствует.
К	Изменение значений скорости вращения с помощью кнопок "-" (слева) и "+" (справа). Предустановленное значение настроек файла обозначено синей стрелкой. Для файлов, которые были добавлены самостоятель- но, предустановленное значение (синяя стрелка) отсут- ствует.
L	Кнопка для удаления файла, который отображается в данный момент.
Μ	Кнопка для сохранения изменений одного или несколь- ких файлов в пределах этой последовательности

5.2.2 Настройки апекс-локатора

Doctor's Choice

Здесь с помощью стрелок вверх/вниз можно настроить предпочтительную глубину корневого канала при препарировании верхушки корня зуба.

Данная настройка влияет на следующее:

- включаемая функция автореверса/автоматического останова рабочей длины [→ 66];
- звуковой сигнал при достижении желаемой рабочей длины [→ 69].

Demo

В этом диалоговом окне отображается имитация отображения индикации расстояния во время апекслокации, более подробная информация приведена в "Индикатор расстояния [→ 64]".

Cable Check

Регулярная проверка кабелей апекслокатора может быть выполнена с помощью этого диалогового окна, подробнее об этом в «Выполнение теста кабелей [→ 62]».

5.2.3 Общие настройки

Здесь вы можете внести изменения в настройки аппарата или найти информацию об аппарате.

Изменяемые настройки

- Язык интерфейса пользователя
- Яркость интерфейса пользователя (может быть изменена с помощью ползунка)
- Регион, в котором находится пользователь (влияет на выбор файлов)
- "Достижение 75% крутящего момента" выключить/включить звуковой сигнал
- Яркость светодиодов

Доступная для просмотра информация

В диалоговом окне "Справка" можно просмотреть следующую информацию:

- Микропрограмма
- Серийный номер педали управления
- Версия аппаратного обеспечения
- Серийный номер мотора
- Состояние заряда батареи

5.2.4 Обновление

При нажатии кнопки "Обновить" с помощью соединения WLAN проверяется, доступна ли к загрузке и установке новая версия программного обеспечения. В новом окне вы можете дать согласие на обновление или отменить его.

В качестве альтернативы вы можете воспользоваться обновлением с USB-накопителя, если есть проблемы с соединением WLAN или нет соединения WLAN для этого аппарата.

Более подробная информация об обновлении приведена в "Выполнение обновления [→ 70]".

5.2.5 Выбор типа управления

Выбор типа управления мотора:

- Педаль управления
- Пальцевый переключатель

Чтобы использовать педальный переключатель, необходимо сначала один раз выполнить его сопряжение с аппаратом, подробнее об этом в "Сопряжение педального переключателя с аппаратом [→ 60]".

Если аппарат сопряжен с педальным переключателем и выбрана форма управления "Педаль управления", в верхней части экрана появляется символ обуви.

5.2.6 Сопряжение педального переключателя

В этом диалоговом окне вы можете выполнить сопряжение педального переключателя, который можно приобрести в качестве опции, к аппарату.

Сопряжение должно быть выполнено только один раз для каждого педального переключателя. Оба устройства запоминают созданное соединение.

После успешного подключения в этом виде отображается серийный номер педального переключателя.

Более подробная информация о том, как установить соединение, приведена в "Сопряжение педального переключателя с аппаратом [→ 60]".

5.2.7 Онлайн-ресурсы

В этом диалоговом окне приводится QR-код, который можно отсканировать и перейти на веб-сайт для получения дополнительной информации об X-Smart Pro/Pro+.

На этом веб-сайте вы можете найти, среди прочего, обновления программного обеспечения, касающиеся вашего изделия X-Smart Pro/Pro+.

6 Перед использованием

6.1 Первый ввод в эксплуатацию и длительные перерывы в использовании

- Перед вводом в эксплуатацию простерилизуйте угловой наконечник X-Smart 5:1 AL, гильзу рукоятки наконечнка, клемму файла, кабель загубника и загубник.
- После длительного перерыва в использовании очистите и обработайте угловой наконечник X-Smart 5:1 AL.
- Перед первым использованием полностью зарядите педальный переключатель.

ВАЖНО

После первого ввода в эксплуатацию проверьте наличие новейшей версии программного обеспечения для загрузки.

6.2 Перед каждым пациентом

ВАЖНО

Проверка кабелей

Проверяйте кабели зарядного устройства, рукоятки наконечника, загубника и клеммы файла до и после каждого использования. Если при этом вы обнаружите износ или механическое повреждение кабелей, обратитесь в сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждения файла из-за неправильной калибровки мотора!

Выполняйте калибровку системы перед началом каждой процедуры и при каждой замене углового наконечника.

- 1. "Выполните тест кабелей [→ 62]".
- "Выполните калибровку [→ 59]".
 ВНИМАНИЕ! Повторяйте калибровку после каждой замены углового наконечника.

Управление

<u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Опасность поломки файла в результате усталостного напряжения!

Пациент может вдохнуть сломанные файлы и подавиться ими.

Чтобы максимально избежать перелома от напряжения, следует использовать только полностью работоспособные, неповрежденные файлы.

<u> ОСТОРОЖНО</u>

Опасность получения ожогов!

Никогда не оттягивайте щеку пациента с помощью углового наконечника! При этом кнопка может быть непроизвольно нажата, и возникает опасность ожога слизистой оболочки рта.

\land осторожно

Опасность ожога от кнопки!

Нажимайте на кнопку только в том случае, если угловой наконечник находится в неподвижном состоянии.

<u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Нагрев мотора!

Если при высокой нагрузке мотор сильно нагревается, перед продолжением работы дайте ему остыть при уменьшенном наполовину числе оборотов на холостом ходу.

<u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Неверно выбранные значения скорости вращения и крутящего момента создают опасность для пациента!

Ошибки в лечении могут быть вызваны неправильными настройками. Соблюдайте рекомендации производителей файлов.

7.1 Замена гильзы рукоятки наконечника

<u> П</u>РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм!

Вставлять или вынимать гильзу рукоятки наконечника можно только при выключенном моторе.



Установка гильзы рукоятки наконечника

- ✓ Мотор не вращается.
- ≫ Наденьте гильзу рукоятки наконечника.
- 🍫 Гильза рукоятки наконечника плотно прилегает к мотору.

Снятие гильзы рукоятки наконечника

- Мотор не вращается.
- Снимите гильзу рукоятки наконечника. При этом не тяните за питающий шланг.

2. Замена углового наконечника

<u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Опасность получения травм!

Вставлять или вынимать угловой наконечник можно только при остановленном моторе.

Установка углового наконечника

- Мотор не вращается.
- ✓ Гильза рукоятки наконечника надета.
- Вращая, установите угловой наконечник до фиксации на моторе.

Совет: при этом прочно удерживайте мотор (А).

Угловой наконечника плотно прилегает к мотору. Угловой наконечник и мотор больше не должны поворачиваться







Снятие углового наконечника

- Иотор не вращается.
- Снимите угловой наконечник. При этом не тяните за кабель рукоятки наконечника.

7.3 Установка и снятие файла

Опасность ожога от кнопки!

Нажимайте на кнопку только в том случае, если угловой наконечник находится в неподвижном состоянии.

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поломки файла в результате усталостного напряжения!

Пациент может вдохнуть сломанные файлы и подавиться ими.

Чтобы максимально избежать перелома от напряжения, следует использовать только полностью работоспособные, неповрежденные файлы.

ВАЖНО

Следите за свободным ходом кнопки!

важно

В целях обеспечения безопасности проверяйте зажимную систему угловых наконечников перед каждым использованием.

Вставление файла

- ✓ Мотор не вращается.
- 1. Слегка вращая, вставьте файл до упора. При этом не нажимайте на кнопку.
- 2. Повернув и потянув файл, проверьте прочность его крепления.

Извлечение файла

- ✓ Файл не вращается.
- Нажмите кнопку и извлеките файл.

7.4 Управление "Мои последовательности файлов"

Диалоговое окно в "Настройки" > "Библиотека файлов" > "Мои последовательности".



7.4.1 Добавление файлов из "систем" / "последовательностей"

Добавить имеющиеся файлы из "Системы" и "Последовательности" в диалоговое окно "Мои последовательности".

Расширение файлов/последовательностей файлов возможно только в диалоговом окне "Мои последовательности".

Добавление файла (файлов) из "Системы"

- ✓ Диалоговое окно "Системы [→ 41]" открыто.
- 1. Выберите нужный файл или файлы из систем файлов. Порядок действий:
 - Выбор целой системы файлов И/или
 - одного или нескольких файлов из одной или нескольких систем файлов
 - 🗞 Выбор отмечен символом "синий кружок с плюсом".
- 2. Нажмите на "Добавить к моей последовательности".
- Добавьте выбор существующей последовательности или новой последовательности в "Мои последовательности".
 Порядок действий:

- Выберите существующую последовательность ("синий кружок с плюсом" у выбора) и нажмите "Добавить". Или

- Нажмите "Создать последовательность", введите название и подтвердите с помощью "ОК".

Оставайтесь в диалоговом окне "Мои последовательности". Новый файл (файлы) сохраняются в нужной / новой последовательности.

Добавление файла (файлов) из "Последовательности"

- ✓ Диалоговое окно "Последовательности [→ 42]" открыто.
- 1. Выберите нужный файл или файлы из "Последовательности". Порядок действий:
 - Выбор целой последовательности файлов И/или

 одного или нескольких файлов из одной или нескольких последовательностей файлов

- 🗞 Выбор отмечен символом "синий кружок с плюсом".
- 2. Нажмите на "Добавить к моей последовательности".
- 3. Добавьте выбор существующей последовательности или новой последовательности в "Мои последовательности".

Порядок действий

:- Выберите существующую последовательность ("синий кружок с плюсом" у выбора) и нажмите "Добавить". Или

- нажмите "Создать последовательность", введите название и подтвердите с помощью "ОК".

Оставайтесь в диалоговом окне "Мои последовательности". Новый файл (файлы) сохраняются в нужной / новой последовательности.

7.4.2 Добавление новых файлов / последовательностей

Добавить новые файлы и последовательности файлов в диалоговое окно "Мои последовательности".

Расширение файлов/последовательностей файлов возможно только в диалоговом окне "Мои последовательности".

Добавление новой последовательности файлов

- ✓ Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- 1. Нажмите на "Создать последовательность".
- 2. Дайте название вашей последовательности.
- 3. Подтвердите это название нажатием "ОК".
 - Возврат в диалоговое окно "Мои последовательности". Новая последовательность (без файлов) сохранена.

Добавление новых файлов

Файлы, которых нет в существующем каталоге файлов аппарата, могут быть добавлены.

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неверно выбранные значения скорости вращения и крутящего момента могут создавать опасность для пациента!

Неправильные настройки могут привести к ошибкам в лечении или поломкам файлов.

- Файлы требуют различной последовательности использования. Поэтому всегда соблюдайте указания производителя файла.
- ✓ Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- 1. Нажмите на "Создать файл".
- 2. Введите название своему файлу.

Совет: обратите внимание на желаемое название файла. Он не может быть переименован позже, но файл может быть удален, подробнее об этом в "Удаление файлов/последовательностей [→ 55]".

- 3. Подтвердите это название нажатием "ОК".
- **4.** Добавьте новый файл существующей последовательности или новой последовательности.

Порядок действий

:- Выберите существующую последовательность ("синий кружок с плюсом" у выбора) и нажмите "Добавить".

Или

- нажмите "Создать последовательность", введите название и подтвердите с помощью "ОК".

- Возврат в диалоговое окно "Мои последовательности". Новый файл сохраняется в требуемой / новой последовательности.
- **5.** "Измените настройки файла [→ 54]". Учитывайте информацию, предоставленную производителем файла.

7.4.3 Изменение/восстановление настроек файлов

Изменение стандартной настройки файлов

- ✓ Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- Нажмите на нужную последовательность.
 Открывается нижний уровень с надписью "Файлы к этой
 - последовательности".
- Нажмите на файл, который вы хотите изменить.
 № Открывается окно "Настройка файла".
- Внесите желаемые изменения в настройку.
 Совет: подробнее об этом в "Настройка файлов в разделе "Мои последовательности" [→ 44]".
- 4. Подтвердите изменение, нажав "Сохранить файл".
 - "Символ возврата" становится черным, если были введены значения, отличные от значений по умолчанию.
- Нажмите на графические изображения файлов слева/справа (если в последовательности имеется несколько файлов) и внесите дальнейшие изменения в настройки.

или

- Нажмите значок "Х" вверху, если дальнейшие изменения не требуются.
 - 🏷 Возврат в диалоговое окно "Мои последовательности".

Восстановление настройки файлов по умолчанию

- ✓ Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- 1. Нажмите на нужную последовательность.
 - Открывается нижний уровень с надписью "Файлы к этой последовательности".
- 2. Нажмите на файл, который вы хотите изменить.
 - 🌭 Открывается окно "Настройка файла".
- Нажмите значок "Сбросить", окрашенный в черный цвет, для крутящего момента или частоты вращения, чтобы сбросить значения.
 - Значения возвращаются к значениям по умолчанию (отмечены ярко-синей стрелкой).
- 4. Подтвердите изменение, нажав "Сохранить файл".
- **5.** Нажмите значок "Х" вверху, если дальнейшие изменения не требуются.
 - 🗞 Возврат в диалоговое окно "Мои последовательности".

Назначение настройки добавленных файлов

\Lambda ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неверно выбранные значения скорости вращения и крутящего момента могут создавать опасность для пациента!

Неправильные настройки могут привести к ошибкам в лечении или поломкам файлов.

Файлы требуют различной последовательности использования. Поэтому всегда соблюдайте указания производителя файла.





- ✓ Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- 1. Нажмите на нужную последовательность.
 - Открывается нижний уровень с надписью "Файлы к этой последовательности".
- 2. Нажмите на вновь созданный файл.
 - 🗞 Открывается окно "Настройка файла".
- 3. Укажите значения направления вращения, крутящего момента и частоты вращения с учетом указаний производителей файлов.
- 4. Подтвердите изменение, нажав "Сохранить файл".
- Нажмите на графические изображения файлов слева/справа (если в последовательности имеется несколько файлов) и внесите дальнейшие изменения в настройки.

или

- Нажмите значок "Х" вверху, если дальнейшие изменения не требуются.
 - 🄄 Возврат в диалоговое окно "Мои последовательности".

7.4.4 Удаление файлов/последовательностей

Удалить файлы и последовательности файлов из "Мои последовательности".

Удаление последовательности файлов

- ✓ Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- Нажмите на значок "Корзина" справа от названия последовательности.
- 2. Подтвердите решение, нажав на "Да".
 - Возврат в диалоговое окно "Мои последовательности". Последовательность более не отображается в "Мои последовательности".

Извлечение файла

- ✓ Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- 1. Нажмите на нужную последовательность.
 - Открывается нижний уровень с надписью "Файлы к этой последовательности".
- 2. Нажмите на файл, который вы хотите изменить.
 - 🄄 Открывается окно "Настройка файла".
- 3. Нажмите "Удалить файл"

Внимание: файл удаляется сразу и окончательно.

- При наличии нескольких файлов удаленный файл больше не отображается в последовательности при выборе.
- **4.** Нажмите значок "Х" вверху, если дальнейшие изменения не требуются.
 - Возврат в диалоговое окно "Мои последовательности". Файл больше не отображается в последовательности в "Мои последовательности".

7.4.5 Изменение порядка файлов

Графический порядок файлов в представлении в главном диалоговом окне "Использование без апекслокации [→ 30]" или "Использование с апеклокацией [→ 34]" отражает порядок в обзоре файлов в последовательности. Порядок файлов последовательностей в "Мои последовательности" можно персонализировать.

- \checkmark Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- 1. Нажмите на нужную последовательность.
 - 🄄 Открывается нижний уровень с надписью "Файлы к этой последовательности".
- 2. Нажмите на значок "вверх" справа от нужного файла. 🗞 Файл располагается выше в обзоре.
- 3. Нажмите на значок "вниз" справа от нужного файла. 🗞 Файл располагается ниже в обзоре.

7.4.6 Изменение названия последовательности

- ✓ Диалоговое окно "Мои последовательности [→ 43]" открыто.
- 1. Нажмите на значок "Т" рядом с требуемой последовательностью. 🗞 Открывается окно ввода.
- 2. Измените название.
- 3. Нажмите на "ОК".
 - 😓 Возврат в диалоговое окно "Мои последовательности".

7.5 Изменение файла / последовательности файлов во время лечения

Изменение последовательности файлов во время лечения

Открыто диалоговое окно "Использование без апекслокации [→ 30]" или "Использование с апеклокацией [→ 34]".



- 1. Нажмите на значок "Коллекция последовательностей файлов"
 - Открывается окно с обзором последовательностей категорий "Последовательности файлов" и "Мои последовательности".
- 2. Нажмите на нужную категорию.
 - 🖖 Выбранная категория окрашивается в оранжевый цвет.
- 3. Нажмите на нужную последовательность в этой категории.
 - Возврат в исходное основное диалоговое окно с предпочтительной последовательностью. Представленный файл является первым файлом в порядке просмотра последовательности.

Совет: в категории "Последовательности файлов" ваши Избранные (отмеченные значком "звездочка") находятся в самом верху. Подробнее об этом в "Последовательности [→ 42]".

Изменение файла во время лечения

- ✓ Открыто диалоговое окно "Использование без апекслокации [→ 30]" или "Использование с апеклокацией [→ 34]".
- **1.** Нажмите на графические изображения файлов слева/справа (если в последовательности имеется несколько файлов).
- Повторяйте процесс до тех пор, пока не дойдете до нужного файла в этой последовательности.
 Совет: графический порядок файлов отражает порядок в обзоре файлов в последовательности. Порядок файлов последовательностей в "Мои последовательности" можно персонализировать. Подробнее об этом в "Изменение порядка файлов [→ 56]".

7.6 Рекомендации при использовании во время лечения

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инфекция из-за загрязненной клеммы файла / загрязненного загубника во время лечения!

Когда клемма файла и загубник удаляются у пациента, их необходимо хранить в стерильных условиях.

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поломки файла в результате усталостного напряжения!

Пациент может вдохнуть сломанные файлы и подавиться ими.

Чтобы максимально избежать перелома от напряжения, следует использовать только полностью работоспособные, неповрежденные файлы.

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неверно выбранные значения скорости вращения и крутящего момента могут создавать опасность для пациента!

Неправильные настройки могут привести к ошибкам в лечении или поломкам файлов.

Файлы требуют различной последовательности использования. Поэтому всегда соблюдайте указания производителя файла.

<u> П</u>РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сломанный или выпавший файл!

Имеется опасность удушения

При проведении эндодонтического лечения используйте коффердам, чтобы предотвратить попадание выпавшего инструмента в дыхательные пути и удушение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неверное измерение!

Повреждение тканей и инфекция из-за неверного измерения!

- При активированной функции апекслокатора необходимо использовать только эндодонтические файлы с металлическими стержнями, чтобы обеспечить достоверность результатов при определении длины апекса. Использование файлов с неметаллическим стержнем может привести к неверному определению длины апекса и, следовательно, к недостаточной либо чрезмерной инструментации с опасностью причинения вреда пациенту.
- Различные системы файлов требуют различной последовательности использования. Поэтому всегда соблюдайте указания производителя файла.
- Работайте, не оказывая давления на файл.
- Функция апекслокации предназначена для оптимизации процесса препарирования корневого канала. При помощи X-Smart Pro+ можно уменьшить число необходимых рентгеновских снимков. Однако в любом случае необходимо сделать хотя бы один рентгеновский снимок для определения ориентировочной длины канала. Клиническая оценка, требующая знания анатомии корневых каналов, очень важна при интерпретации результатов.
- При локализации апекса надевайте изолирующие перчатки. Это предотвращает неверные результаты измерений вследствие нежелательных токов утечки. Угловой наконечник во время измерения не должен иметь контакта со слизистой пациента, металлическим зубным протезом или загубником.
- Если файл остается на месте, то отсоедините файл, слегка потянув его в корональном направлении.

ВАЖНО

После этого проверьте, не получил ли файл повреждений или деформаций (раскрутка) и, при необходимости, замените его.



7.7 Калибровка привода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждения файла из-за неправильной калибровки мотора!

Выполняйте калибровку системы перед началом каждой процедуры и при каждой замене углового наконечника.

Периодичность:

- Перед каждым пациентом
- Са| Са| 🗸 Аппарат включен, и угловой наконечник установлен на мотор.
 - **1.** В главном меню выберите один из основных диалоговых окон со значком "Калибровка".
 - 2. Нажмите значок "Калибровка". В окне необходимо подтвердить калибровку.
 - 3. При успешной калибровке рядом со значком появляется зеленая галочка.

7.8 Использование пальцевого выключателя

Для запуска и остановки работы мотора с помощью пальцевого выключателя необходимо установить опцию пальцевого выключателя в меню настроек. [→ 46]

Пальцевый выключатель работает как кнопка.

- Короткое нажатие кнопки: мотор запускается
- Повторное короткое нажатие кнопки: мотор останавливается

Дополнительная функциональность пальцевого выключателя в сочетании со светодиодной функцией см. "Функция светодиода [→ 61]".

7.9 Работа с педальным переключателем

Педальный переключатель работает как педаль:

- Нажать педальный переключатель: мотор запускается
- Отпустить педальный переключатель: мотор останавливается

Дополнительная функциональность педального переключателя в сочетании со светодиодной функцией см. "Функция светодиода [→ 61]".

7.9.1 Зарядка педального переключателя

- ✓ Зарядное USB-устройство подготовлено.
- 1. Вставьте зарядный кабель в зарядное USB-устройство.
- 2. Вставьте зарядный кабель в зарядное гнездо на педальном контроллере.
 - Светодиод горит оранжевым светом. Аккумулятор заряжается. Подробнее о светодиодном индикаторе в "описание педального переключателя".
 - 🗞 Светодиод гаснет: аккумулятор заряжен.



7.9.2 Сопряжение педального переключателя с аппаратом

- Педальный переключатель заряжен перед первым вводом в эксплуатацию.
- **1.** Перейдите в "Настройки" X-Smart Pro/Pro+ и выберите форму управления "Педаль управления" (А).



- **2.** Используйте стилус (В), чтобы нажать на кнопку сопряжения (С) на задней панели педального переключателя на 3 секунды.
 - Светодиодный индикатор состояния переходит с мерцания на мигание. Педальный переключатель готов к сопряжению.
- **3.** Перейдите в "Настройки" X-Smart Pro/Pro+ и выберите "Сопряжение педали управления".



Подключение педали управления 🕨

🄄 Открывается новая страница.

- 4. Нажмите кнопку "Подключение педали управления".
 ⅍ Запускается сопряжение между двумя устройствами.
- **5.** При успешном сопряжении на экране отображается серийный номер педального переключателя. Синяя рамка вокруг серийного номера указывает на успешное сопряжение.
- 6. Нажмите на педальный переключатель и проверьте соединение.

7.10 Светодиод

7.10.1 Настройка яркости

Яркость светодиода можно плавно отрегулировать.

Чтобы настроить светодиод, измените положение ползунка в меню Настройки/Общие настройки на желаемое.



Чтобы выключить светодиод, установите ползунок в крайнее левое положение.

Если во время настройки на рукоятка наконечника установлен угловой наконечник, можно напрямую проверить текущую яркость светодиода.

7.10.2 Функция светодиода

Если светодиод не выключен, то доступны следующие функции:

- Светодиод горит во время работы мотора
- Светодиод продолжает светиться
- Светодиод горит без работы мотора

Светодиод горит во время работы мотора

Автоматически с запуском мотора включается и светодиод.

Светодиод продолжает светиться

После остановки мотора светодиод продолжает светиться еще 5 секунд.

Светодиод горит без работы мотора

Светодиод также можно включить без одновременного запуска мотора. При этом необходимо различать, используется ли пальцевый выключатель или педальный переключатель.

- Пальцевый выключатель: для включения подсветки без запуска мотора необходимо нажать на пальцевый переключатель более чем на 1 секунду.
- Педальный переключатель: для включения подсветки без запуска мотора необходимо слегка нажать педальный переключатель, не нажимая на него полностью.

Светодиод светится до тех пор, пока удерживается пальцевый выключатель/педальный переключатель, а затем светится еще 5 секунд.

7.10.3 Отображение апекслокатора

Кроме отображения на дисплее и акустической обратной связи, может также использоваться светодиод для индикации расстояния апекслокатора.

Эту функцию можно настроить с помощью меню: Настройки -> Настройки апекслокатора -> Светодиодный прямой наконечник

При приближении к апикальной зоне светодиод начинает мигать более интенсивно. При достижении настройки "Doctor's Choice", светодиод гаснет.

7.11 Выполнение теста кабелей

Периодичность:

- Перед каждым пациентом
- Вы находитесь в диалоговом окне "Настройки"/"Проверка кабеля"
- ≫ Следуйте указаниям на дисплее.
- Успешный тест отображается зеленой галочкой для всех категорий.
- К Если тест не прошел успешно, вернитесь на один уровень назад в диалоговом окне и повторите тест кабелей. В случае возникновения трудностей с выполнением проверьте наличие потенциальных неисправностей, подробнее об этом в "Выявление и устранение неисправностей [→ 84]".

7.12 Использование апекс-локатора

Апекс-локатор позволяет определить рабочую длину файлов корневого канала при эндодонтических операциях на основании полного электрического сопротивления.

Апекс-локатор можно использовать следующим образом:

- для локализации апекса с клеммой файла
- для апекслокации во время лечения с мотором при эндодонтическом лечении

Чрезмерная или недостаточная инструментация вследствие электромагнитных помех!

Электромагнитные поля могут влиять на работу апекс-локатора. Это может привести к ошибкам в измерении. О сильном воздействии свидетельствует мигание индикатора расстояния красным цветом на экране.

Убедитесь в том, что вблизи аппарата отсутствуют какиелибо источники электромагнитных помех.

Если апекс-локатор обнаруживает дефект, появляется сообщение об ошибке.

Дополнительные настройки апекс-локатора и имитацию отображения расстояния во время апекслокации см. "Настройки / Апекс-локатор [→ 45]".

Дополнительную информацию об индикаторе расстояния см. "Индикатор расстояния [→ 64]".

7.12.1 Присоединение комплекта апекслокатора

Для лечения с апекслокатором

- Клемма файла и загубник вместе с кабелями простерилизованы.
- 1. Подсоедините кабель адаптера апекслокатора к аппарату (А).
- 2. Вставьте загубник в кабель загубника.
- 3. Вставьте кабель загубника в адаптер апекслокатора.

Для ручной апекслокализации

- Клемма файла и загубник вместе с кабелями простерилизованы.
- Адаптер апекслокатора подключен к аппарату.
- ✓ Загубник подключен.
- 1. Вставьте клемму файла в адаптер апекслокатора.
- 2. Нажмите на кнопку на клемме файла и закрепите файл.

7.12.2 Проверка системы апекс-локатора

Перед началом апекслокализации можно провести функциональную проверку путем кратковременного замыкания электродов.

- Замкните накоротко электрическую систему. Удерживайте вставленный файл непосредственно за загубник.
 - Если проверка прошла успешно, между загубником и угловым наконечником/клеммой файла появляется зеленая галочка.
 - К Если зеленый значок не отображается, проверьте электрические провода на наличие повреждений. О дальнейших действиях можно узнать из главы "Выявление и устранение неисправностей [→ 84]".

7.12.3 Индикатор расстояния

В интерфейсе пользователя прогресс процедуры отображается на индикаторе расстояния. Она указывает расстояние от файла корневого канала до физиологического апекса (апикального отверстия). Корневой канал на индикаторе расстояния подразделяется на три цветных зоны.

🚹 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Индикатор расстояния не показывает значение длины в метрических единицах!

Апекс-локатор следует использовать в качестве вспомогательного средства в дополнение к обычным мерам по обработке корневого канала. Радиологическое определение рабочей длины обязательно. Для точного определения длины в дополнение к апекслокации выполняйте соответствующие рентгеновские снимки.





Цветные области дистанционного индикатора

Синяя область

Соответствует корональному / медиальному отделу. Вершина файла для корневых каналов находится близко ко входу в канал.



Зеленая область

Соответствует апикальной зоне. Вершина файла для корневого канала достигла апикальной зоны, но все еще находится перед средней апикальной областью (две зеленые стрелки, см. ниже).



Оранжевая область

Соответствует апикальной зоне. Вершина файла для корневого канала достигла апикальной зоны, находится за пределами средней апикальной области (две зеленые стрелки, см. ниже).

Совет: При желании можно настроить 3-цветную шкалу (синий, зеленый, красный), где оранжевая область будет отображаться как зеленая. Для этого измените настройку в "Настройки"/"Настройки апекслокатора". Если 4-х цветная шкала не выбрана, отображение оранжевого символа"Предпочтение врача" также не отображается.

Последняя ступень апикальной области (А) перед ступенью "Over" соответствует апикальному отверстию.

Красная область

Соответствует достижению уровня "Over". Таким образом, вершина файла корневого канала прошла апекс. Отображается избыточная инструментация.



Две зеленые стрелки

▶ ◄

Две зеленые стрелки указывают на середину апикальной зоны.

Предпочтение врача



Установите предпочтительный эндодонтический процесс, задав рабочую длину ("Предпочтение врача"), подробнее см. в "Настройка рабочей длины и функции вращения файла при ее достижении [→ 66]".

Рабочая длина ("Предпочтение врача") влияет на "Звуковые сигналы [→ 69]".

7.12.4 Настройка рабочей длины и функции вращения файла при ее достижении

Если звук не был отключен (см. «Изменение громкости [→ 69]»), в дополнение к графической индикации расстояния также подаются звуковые сигналы апекса. Паузы между звуковыми сигналами различаются в зависимости от измеренного расстояния до установленной рабочей длины.

Настройка рабочей длины

- ✓ Отображается диалоговое окно "Settings/Apex Locator Settings/ Doctor's Choice".
- Используйте кнопки со стрелками "вверх" или "вниз", чтобы установить желаемую рабочую длину. Учтите, что значения расстояния не указываются в метрических единицах!
 - Установленное расстояние отображается с помощью значка "Файл". Если файл находится в зеленой или желтой области, то он отображается цветом соответствующей области. Подробная информация о цветах приведена в главе "Индикатор расстояния [→ 64]".
 - Звуковой сигнал подается, когда файл приближается к апексу или достижению рабочей длины во время препарирования вручную/с использованием мотора, подробнее об этом в "Звуковые сигналы [→ 69]".
 - Если файл достиг апекса или рабочей длины или прошел через него во время препарирования вручную/с использованием мотора, раздается постоянный сигнал.
 - Настройки апекса ("Doctor's Choice") сохраняются долговременно.



Настройка функции при достижении рабочей длины

Нижеследующие две функции можно выбрать, чтобы определить поведение мотора при достижении рабочей длины ("Doctor's Choice"):

- Автореверс: Автоматически вращается назад или в направлении вращения, не допускающем резания. Мотор самостоятельно переключается в направлении вращения, допускающем резание, если файлы снова отведены назад.
- Автоматический останов: Мотор останавливается при достижении рабочей длины.

Выбор функции можно настроить тут: Настройки -> Настройки апекслокатора -> Автореверс/ автоматический останов

> Активируйте эту функцию, нажав на кнопку *Реверс*, подробнее об этом в «Автоматическое изменение направления вращения [→ 40]».

Функция, активируемая при достижении рабочей длины, может комбинироваться с функцией реверса крутящего момента, см. "Включение / выключение функции реверса крутящего момента [→ 68]".

7.12.5 Выполнение апекслокации с клеммой файла

Для эндодонтического обследования апекслокацию можно провести с помощью клеммы файла и эндодонтического файла.

<u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Ошибки измерения!

Не допускайте ошибок измерения! Во избежание ошибок при апекслокации, вызванных нежелательными токами утечки, при измерении на вас должны быть надеты изолирующие перчатки. Файл корневого канала во время измерения не должен иметь контакта со слизистой пациента, металлическим зубным протезом или загубником.

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сломанный или выпавший файл!

Имеется опасность удушения

- При проведении эндодонтического лечения используйте коффердам, чтобы предотвратить попадание выпавшего инструмента в дыхательные пути и удушение.
- ✓ Аппарат подготовлен к апекслокации с помощью клеммы файла, см. Присоединение комплекта апекслокатора [→ 64].
- ✓ Вы находитесь в основном диалоговом окне "Ручная апекслокация [→ 33]".
- 1. Присоедините клемму к файлу.
- Перед началом апекслокации можно провести функциональную проверку путем замыкания электродов. Удерживайте присоединенный файл непосредственно за загубник.



ģ		Į
	<u> </u>	

- К Если проверка прошла успешно, появляется всплывающий значок с зеленой галочкой, подробнее об этом см. "Проверка измерительной системы [→ 64]".
- В случае, если зеленый значок не появляется, следует проверить электрические провода на наличие повреждений. Дальнейшие действия описаны в главе "Выявление и устранение неисправностей [→ 84]".
- 3. Подвесьте загубник во рту пациента и выполните апекслокацию.
 - Ча индикаторе расстояния отображается текущая измеренная глубина корневого канала. Дополнительную информацию см. в "Индикатор расстояния". [→ 64]



Совет: две зеленые стрелки указывают на середину апикальной зоны. Дополнительную информацию см. в "Индикатор расстояния". [-> 64]

7.12.6 Автоматическое переключение апекслокации

В режиме «Лечение с апекслокацией», см. основные диалоговые окна [→ 30], можно автоматически переключаться между апекслокацией с мотором и апекслокацией с клеммой файла. Это обеспечивает выполнение контрольного измерения с помощью клеммы файла при паузе в лечении, без необходимости переходить в режим на дисплее.

Активирование или деактивирование этой функции осуществляется тут:

Настройки -> Настройки апекслокатора -> Апекслокатор в комбинированном режиме

Если функция активирована, аппарат автоматически через 5 секунд переключается при паузах в лечении (если мотор не вращается) на апекслокацию с клеммой файла.

По следующему символу на дисплее вы можете распознать, активирована ли клемма файла.

E
I
■
Ncm
+
6.0
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■</p

7.13 Включение / Выключение функции реверса крутящего момента

При включенной функции реверса крутящего момента после достижения установленного значения крутящего момента файл автоматически переключается на противоположное/не режущее направление. При уменьшении нагрузки на файл мотор автоматически переключается обратно в режущее направление.

Функция реверса крутящего момента может комбинироваться с функцией, активируемой при достижении рабочей длины см. "Регулировка расстояния до апекса и функции вращения файла при ее достижении [→ 66]".

- ✓ Отображается основное диалоговое окно "Использование с апеклокацией [→ 34]".
- > Нажмите на кнопку *Реверс*.
 - Если кнопка помечена оранжевым цветом, это означает, что функция реверса крутящего момента включена.

7.14 Изменение громкости

Изменение громкости аппарата

- 1. Нажмите кнопку со значком звука.
- **2.** Измените громкость звука в три этапа, поместив палец на регулятор (А) и перемещая его вверх/ вниз.
 - Чем дальше вверх, тем более высокий уровень громкости выбран.
 - Чем дальше вниз, тем более низкий уровень громкости выбран.
 - 🗞 Самый нижний уровень, выключает звук.

7.15 Звуковые сигналы

Звуковые сигналы апекса

В дополнение к графической визуализации расстояния на интерфейсе пользователя положение файла в корневом канале может указываться и звуковым сигналом.

- Если файл находится на расстоянии 8 9 ступеней индикатора от апекса, звуковые сигналы раздаются с очень длительными паузами.
- Если файл находится на расстоянии 5 7 ступеней индикатора от апекса, звуковые сигналы раздаются с длительными паузами.
- Если файл находится на расстоянии 2 4 ступеней индикатора от апекса, звуковые сигналы раздаются с короткими паузами.
- Если файл достиг настроеннного пользователем "Предпочтение врача" или находится на расстоянии одной





Ncm

(Ncm)

ступени индикатора от апекса, звуковые сигналы раздаются с очень короткими паузами.

Если файл достиг апекса или прошел через него, раздается постоянный сигнал.

Подачу этих сигналов также можно отключить, см. "Изменение громкости [→ 69]".

Другие звуковые сигналы

Подаются следующие дополнительные звуковые сигналы, которые не отключаются, несмотря на выключение звука:

- Звуковой сигнал раздается при достижении установленного значения крутящего момента.
- Звуковой сигнал раздается, когда мотор начинает вращаться в направлении реверса.
- Звуковой сигнал раздается когда достигнуто / превышено 75% установленного крутящего момента (Нсм)

Подачу сигнала при достижении 75% установленного крутящего момента можно отключить, см. "Настройки" / "Общие настройки".

7.16 Выполнение обновления

Для обновления программного обеспечения существует две возможности:

- Обновление с помощью соединения WLAN
- Обновление с помощью USB-накопителя

Обновления приведены в QR-коде в:

- "Settings" / "Онлайн-ресурсы [→ 47]" или
- можно попробовать загрузить обновления с помощью соединения WLAN. В этом случае аппарат проверяет, доступна ли к загрузке самая последняя версия программного обеспечения.

7.16.1 Обновление с помощью соединения WLAN

- 1. Подключите аппарат к источнику электроснабжения.
- Перейдите в "Настройки" и нажмите кнопку "Обновить".
 ♦ Открывается новое окно.
- **3.** Если у вас все еще нет соединения WLAN, следуйте инструкциям на экране.
- 4. Подтвердите запуск обновления.
- 🗞 Обновление запускается и может занять несколько минут.
- 🗞 После успешного обновления аппарат перезагружается.
- 🗞 Обновление программного обеспечения выполнено.

7.16.2 Обновление с помощью USB-накопителя

- Аппарат не подключен к сети электропитания.
- ✓ USB-носитель отформатирован в формате FAT32.
- **1.** Сохраните обновление программного обеспечения на USBноситель. Убедитесь, что на USB-носителе больше нет данных.

- 2. Ослабьте винт в нижней части основания аппарата с помощью гаечного ключа РZ1 и снимите крышку. Винт, удерживающий крышку, представляет собой винт Torx.
- **3.** При необходимости, извлеките аккумулятор, если USBноситель не помещается рядом с аккумулятором. Для этого вам также необходимо отсоединить кабель рукоятки наконечника.
- 4. Подключите USB-носитель к USB-интерфейсу аппарата.
- 5. Подключите аппарат к электрической сети.
- 6. Включите аппарат.
- 7. Перейдите в "Настройки" и нажмите кнопку "Общие настройки".
- 8. Выберите опцию "Справка" и активируйте "Обновить с USBнакопителя".
 - 🄄 Открывается новое окно.
- 9. Подтвердите запуск обновления.
 - 🗞 Обновление запускается и может занять несколько минут.
 - 🄄 После успешного обновления аппарат перезагружается.
- 10. Выключите аппарат и отсоедините блок питания.
- 11. Отсоедините USB-носитель.
- 12. Если вы извлекли аккумулятор, вставьте аккумулятор в корпус, вращая его до тех пор, пока он не встанет на место.
- 13. Присоедините кабель рукоятки наконечника.
- Надежно закрепите крышку на основании аппарата с помощью того же винта.
 Совет: при этом следите за кабелем и соответствующей прокладкой кабеля на основании аппарата.
- 🗞 Обновление программного обеспечения выполнено.

7.16.3 Автоматический поиск обновлений программного обеспечения

Вы можете активировать автоматический поиск обновлений программного обеспечения. В таком случае при загрузке ваш аппарат каждый раз при выключении будет искать актуальные обновления программного обеспечения. Вас проинформируют при следующем запуске и обновление может запуститься в выбранное вами время.

Настройки -> общие настройки -> Автоматическое обновление

7.17 Замена батареи

7.17.1 Батарея аппарата

- ✓ Аппарат выключен.
- 1. Ослабьте винт в нижней части основания аппарата с помощью гаечного ключа РZ1 и снимите крышку.
- 2. Отсоедините кабель рукоятки наконечника.
- 3. Извлеките имеющуюся батарею.
- **4.** Повернув, вставьте новую батарею в корпус до тех пор, пока она не зафиксируется.
- 5. Присоедините кабель рукоятки наконечника.
- 6. Надежно закрепите крышку на основании аппарата с помощью того же винта.

Совет: при этом следите за кабелем и соответствующей прокладкой кабеля на основании аппарата.

7. Подключите аппарат к источнику электроснабжения.

ВАЖНО

Батарея находится в состоянии защиты и должна быть активирована путем зарядки перед первым вводом в эксплуатацию.

внимание

Опасность возникновения пожара и получения ожогов

Не вскрывать, не разбивать, не нагревать батарею до температуры выше 80 $^\circ$ C (176 $^\circ$ F) и не сжигать ее.

7.17.2 Батарея педального переключателя

Как только циклы зарядки аккумулятора начнут ухудшаться, отправьте медицинское изделие официальному сервисному партнеру Dentsply Sirona.

ВНИМАНИЕ

Неисправные или разряженные аккумуляторы разрешается заменять только официальным сервисным партнерам Dentsply Sirona.

7.18 Замена мотора

- Аппарат выключен.
- 1. Ослабьте винт в нижней части основания аппарата с помощью гаечного ключа РZ1 и снимите крышку.
- 2. Отсоедините подключенный кабель мотора.
- 3. Вставьте кабель нового мотора в гнездо.
- Надежно закрепите крышку на основании аппарата с помощью того же винта.
 Совет: при этом следите за кабелем и соответствующей прокладкой кабеля у основания аппарата.

7.19 Возврат к заводским настройкам

Существует возможность сбросить настройки аппарата к заводским настройкам. При этом удаляются все индивидуальные настройки.

- 1. Перейдите в "Настройки" и нажмите кнопку "Общие настройки".
- Выберите опцию "Справка" и активируйте "Восстановить".
 ७ Открывается новое окно.
- 3. Подтвердите, чтобы запустить сброс настроек.
- После стирания памяти аппарат автоматически перезапустится.
7.20 Настройки WLAN

Для обновления с помощью соединения WLAN аппарат необходимо соединить с WLAN.

Аппарат X-Smart Pro/Pro+ поддерживает только те сети, в которых можно

- подключаться с помощью имени WLAN (SSID) и
- соответствующего

пароля.

Сети, при использовании которых необходимо дополнительное имя пользователя (например, системы Enterprise) или дополнительная регистрация на главной странице (например, общественные точки доступа WiFi), в настоящее время не поддерживаются.

Если подходящая сеть недоступна, можно также воспользоваться функцией "личной точки доступа" в мобильном телефоне, чтобы с помощью нее соединить аппарат X-Smart Pro/Pro+ с сервером обновлений.

7.21 Режим ожидания

В целях экономии электроэнергии ваш аппарат переходит в режим ожидания. Для этого вы можете настроить индивидуально время ожидания или даже выключить эту функцию.

Настройки -> Общие настройки -> Режим ожидания

3 После использования

8.1 После каждого сеанса работы

внимание

Выполните обработку сразу же после процедуры, но не позднее, чем через 1 час.

ВАЖНО

Проверка кабелей

Проверяйте кабели зарядного устройства, рукоятки наконечника, загубника и клеммы файла до и после каждого использования. Если при этом вы обнаружите износ или механическое повреждение кабелей, обратитесь в сервисный центр.

внимание

Используйте исключительно Dentsply Sirona T1 Spray.

важно

Перед вторичной обработкой отсоедините угловой наконечник, прямой наконечник и мотор.

Чтобы предотвратить перекрестное заражение при отсоединении углового наконечника и гильзы прямого наконечника от мотора, необходимо выполнить следующие действия.

- ✓ Наденьте подходящую защитную одежду.
- 1. Извлекайте файл пинцетом.
- Продезинфицируйте прямой наконечник дезинфицирующей салфеткой (например, FD366 Sensitiv от компании Dürr).
 Совет: Удерживайте наконечник одной рукой за белую заднюю часть мотора, а другой рукой выполняйте дезинфекцию методом протирания от задней части к передней части.









 Снимите угловой наконечник.
 Совет: Далее удерживайте наконечник той же рукой за белую заднюю часть мотора, а другой рукой снимите угловой наконечник.



- Снимите прямой наконечник с мотора.
 Совет: Далее удерживайте прямой наконечник той же рукой за белую заднюю часть мотора, а другой рукой снимите гильзу прямого наконечника.
 - 5. Отсоедините кабель загубника и клеммы файла от адаптера апекслокатора.
 - 6. Снимите загубник с кабеля загубника.
 - 7. Выполните «Обработка [→ 76]».



- 8.2 В конце рабочего дня
 - > Обработайте угловой наконечник аэрозолем [→ 80].

внимание

Не оставляйте угловой наконечник на рукоятке наконечника на ночь, чтобы масло не попало в электромотор. Не смазывайте электромотор.

8.3 Один раз в рабочую неделю

- Подготовка мотора завершена.
- > Выполните уход за стопорным пружинным кольцом [→ 83].

9 Обработка

9.1 Обзор обрабатываемых частей

	Очистка и дезинфекция			Стерилиза- ция
	Вруч	ную	Механизи- рованная	
	Щетки (только очистка)	Протира- ние	МДМ*	упакован- ные
Корпус	-	х	-	-
Столики для наконечников	_	x	-	_
Сенсорный экран	-	x	-	-
Кабель рукоятки наконечника	_	x	-	_
Мотор	x	x	-	_
Инструменты				
Угловой наконечник	x	_	х	x
Гильза рукоятки наконечника	x	_	х	x
Апекслокатор				
Адаптер апекслокатора	-	x	-	-
Силиконовый изолирующий чехол	_	_	-	x
Клемма файла (включая кабель)	x	-	-	x
Загубник	х	-	-	x
Кабель загубника	х	_	-	х

* Моюще-дезинфецирующая машина

х: Этапы обработки, которые необходимо соблюдать

9.2 Методы обработки

9.2.1 Общие подготовительные указания

Общие указания по обработке действительны для аппарата, если в данной инструкции не содержится иных указаний, касающихся конкретных изделий.

внимание

Неправильный уход и очистка аппарата могут привести к неисправностям или повреждению. Квалифицированный персонал должен пройти обучение процессу обработки медицинских изделий.

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные производителем!

Обработка в основном состоит из следующих этапов:

- Очистка
- Дезинфекция
- при возможности стерилизации, стерилизация

Выполните обработку сразу же после процедуры, но не позднее, чем через 1 час.

Надевайте подходящую защитную одежду.

внимание

Нельзя проводить очистку в ультразвуковой ванне!

ВНИМАНИЕ

Никогда не погружайте в дезинфицирующее средство!

9.2.2 Очистка и дезинфекция

ВАЖНО

Проведите машинную обработку. Ручная обработка возможна в исключительных случаях с соблюдением соответствующих национальных/местных требований.

9.2.2.1 Машинная очистка и дезинфекция с помощью прибора для очистки и дезинфекции

Инструмент можно также очищать и дезинфицировать в подходящей установке для очистки и дезинфекции.



Установка для очистки и дезинфекции должна быть допущена её производителем для очистки и дезинфекции стоматологических инструментов, а также соответствовать стандарту ISO 15883-1/-2 (например, 95 °C (203° F) при времени выдержки 10 мин).

Подробное описание приводится в инструкции по эксплуатации прибора.

ВАЖНО

Может потребоваться валидация эффективности очистки и дезинфекции вашего прибора для очистки и дезинфекции в локальных условиях для конкретной загрузки.

Мы рекомендуем использовать слабощелочное чистящее средство, напр., Neodisher Mediclean forte 0,5 % от производителя Dr. Weigert GmbH.

- ✓ Наденьте подходящую защитную одежду.
- 1. Подготовьте инструмент в приборе для очистки и дезинфекции согласно инструкциям соответствующего производителя.
- 2. При хорошем освещении (мин. 500 лк) убедитесь в чистоте инструмента после обработки.
- 3. Если имеются видимые загрязнения, повторите процедуру.
- **4.** Продуйте инструмент сжатым воздухом (2,5 –3 бар) в течение не менее 10 секунд.
- 5. Обработайте механические детали [→ 80].
- 6. Обработайте цангу с кнопкой [→ 80].
- При необходимости после этого проведите стерилизацию. [→ 81]

внимание

Если не был выполнен уход в установке для очистки и дезинфекции, необходимо обязательно выполнить ручной уход (см. "Уход вручную [→ 80]").

9.2.2.2 Ручная очистка щеткой

ВНИМАНИЕ

- Тщательно очистите изделие щеткой под проточной водой (< 38 °C, < 100° F, качество воды не ниже питьевой), в течение как минимум 10 секунд.
- **2.** Используйте для тщательной очистки мягкую, чистую и продезинфицированную щетку.
- **3.** При хорошем освещении (мин. 500 лк) убедитесь в чистоте изделия после обработки.
- 4. Если имеются видимые загрязнения, повторите процедуру.
- 5. При необходимости, в заключение продезинфицируйте или простерилизуйте изделие.

Порядок действий при работе с мотором:



При очистке держите мотор под проточной водой направлением вниз и очищайте его в вертикальном положении щеткой.

9.2.2.3 Ручная очистка и дезинфекция методом протирания

внимание

Дезинфицирующее средство

Все дезинфицирующие средства должны быть допущены к применению в Вашей стране и иметь сертификат, подтверждающий их бактерицидные, противогрибковые и противовирусные свойства. Используйте только дезинфицирующие средства, которые **не связывают** белки.

Не используйте средства с перекисью водорода ($\mathrm{H_2O_2})$ или хлоридом.

Мы рекомендуем дезинфицирующие салфетки FD366 Sensitiv производства фирмы Dürr.

- 1. Для тщательной очистки и дезинфекции следуйте указаниям производителя дезинфицирующего средства.
- **2.** При хорошем освещении (мин. 500 лк) убедитесь в чистоте изделия после обработки.
- 3. Если имеются видимые загрязнения, повторите процедуру.
- **4.** После окончания воздействия удалите дезинфицирующее средство сухой, чистой безворсовой салфеткой.
- 5. При необходимости после этого проведите стерилизацию.

9.2.3 Уход вручную

9.2.3.1 Уход за механическими компонентами

Интервалы

- перед каждой стерилизацией
- после каждой термической дезинфекцией без интегированного ухода
- А Распылительная насадка
- В Уплотнительное кольцо для распылительной насадки
- C Dentsply Sirona T1 Spray

внимание

Используйте исключительно Dentsply Sirona T1 Spray.

Порядок работы

- ✓ Уплотнительное кольцо на распылительной насадке в порядке.
- 1. Вставьте распылительную насадку на сопло аэрозольного баллона.
- 2. Вставьте угловой наконечник до упора и удерживайте его.
- Распылите аэрозоль в течение 1 2 секунд в угловой наконечник. ВАЖНО: держите баллончик в вертикальном положении.
- 4. Удалите выходящий аэрозоль подходящей салфеткой.
- 5. Повторяйте процедуру до тех пор, пока выходящий из углового наконечника аэрозоль не станет прозрачным.

9.2.3.2 Уход за цангой с кнопкой

Уход за цангой с кнопкой с помощью Dentsply Sirona T1 Spray позволяет устранять отложения в зажиме и таким образом сохранять его функциональность.

Интервал

• Не реже одного раза в неделю

А	Черная вставка для сопла
В	Dentsply Sirona T1 Spray

Порядок работы

- Угловой наконечник очищен и продезинфицирован.
- 1. Плотно установите головку углового наконечника с цангой на сопло баллона.
- Обрызгайте аэрозолем цангу в течение 1 2 секунд.
 ВАЖНО: держите баллончик в вертикальном положении.
- 3. Удалите выходящий аэрозоль подходящей салфеткой.







9.2.4 Стерилизация

Стерилизация в упаковке

- ✓ Изделие должно быть очищено / продезинфицировано перед стерилизацией в соответствии с таблицей "Обзор обрабатываемых частей [→ 76]".
- Уход за угловым наконечником выполнен в соответствии с главой "Уход вручную [→ 80]".
- ✓ Изделие упаковано в бумажную / ламинатную упаковку или контейнер, соответствующий стандарту ISO 11607, которые подходят для стерилизации и хранения.
- > Простерилизуйте изделие.

Для стерилизации допускаются автоклавы, соответствующие стандарту EN 13060 класса В или EN 13060 класса S и подходящие для стерилизации этих изделий.

Температура: 134°С (274°F) Время выдержки: не менее 3 минут Избыточное давление: 2,04 бар (29.59 psi)

внимание

Даже во время сушки температура не должна превышать 140° С.

После стерилизации

- Немедленно извлеките угловой наконечник и принадлежности из парового стерилизатора.
 ОСТОРОЖНО! Угловой наконечник и принадлежности имеют высокую температуру. Имеется опасность получения ожогов!
 ВНИМАНИЕ! Не погружайте угловой наконечник в холодную воду для ускорения охлаждения. Это ведет к серьезным повреждениям углового наконечника!
- 2. Проверьте визуально, сухая ли упаковка после стерилизации.
- **3.** При хранении углового наконечника и принадлежностей следует принять меры для их защиты от заражения.
- 4. По истечении срока хранения необходимо провести повторную стерилизацию.

9.3 Контроль, обслуживание и проверка

Если в данной инструкции по эксплуатации не указано иного, регулярно проверяйте работу всех компонентов аппарата и выполняйте визуальный контроль на предмет повреждений и износа. При необходимости заменяйте поврежденные детали.

9.3.1 Регулярная проверка

Чтобы иметь возможность проверять эффективность работы повторно обрабатываемых изделий, необходимо регулярно выполнять следующие действия по проверке.

- Система апекслокатора: Выполняйте проверку в соответствии с главой «Проверка системы апекс-локатора [→ 64]».
- Угловой наконечник: Проведите калибровку в соответствии с главой «Калибровка привода [→ 59]».

9.3.2 Визуальная проверка

Проверьте все детали после процессов очистки, дезинфекции и (или) стерилизации. Если в результате этих процессов детали имеют видимые повреждения, их следует утилизировать и заменить.

ВНИМАНИЕ

Признаки видимого повреждения могут включать в себя обесцвечивание, коррозию, растрескивание и другие формы повреждений.



О Техническое обслуживание

10.1 Уход за стопорным пружинным кольцом

Интервал

• Еженедельно

Порядок работы

- 1. Распылите немного Dentsply Sirona T1 Spray на стопорное пружинное кольцо (А).
- **2.** Поверните стопорное пружинное кольцо для равномерного распределения Dentsply Sirona T1 Spray.

10.2 Замена уплотнительных колец

ВНИМАНИЕ

Не используйте вспомогательные инструменты с острыми кромками и не перетягивайте **новые** уплотнительные кольца.

В случае разгерметизации муфты рукоятки наконечника уплотнительные кольца необходимо заменить.

- 1. Снимите поврежденные уплотнительные кольца (А).
- 2. Установите уплотнительные кольца одно за другим. Начинайте с первого паза.
- **3.** Смажьте уплотнительные кольца небольшим количеством Dentsply Sirona T1 Spray.

внимание

Не обрабатывайте уплотнительные кольца вазелином или силиконовой смазкой.



11 Неисправности

11.1 Сообщения об ошибках

Обратитесь к своему сервисному технику, если на вашем аппарате появляется одно из следующих сообщений об ошибке:

- МО_001: Серьезная неисправность мотора
- АР_001: Серьезная неисправность апекс-локатора
- МС_001: Серьезная неисправность контроллера сред

При появлении сообщений об ошибках, связанных с проверкой изоляции, обратитесь к главе "Выявление и устранение неисправностей [→ 84]".

11.2 Выявление и устранение неисправностей

11.2.1 Аппарат не работает

Если в редких случаях аппарат больше не может работать или при выключении не выключается самостоятельно, проблему можно решить принудительным выключением ("Hard Reset").

Для этого в течение >5 сек удерживайте нажатой кнопку включения/выключения на обратной стороне, пока аппарат не выключится.

Если это не поможет решить проблему или проблема регулярно появляется, обратитесь к своему сервисному технику.

11.2.2 При появлении сообщений об ошибках, связанных с проверкой изоляции

При появлении сообщений об ошибках, связанных с проверкой изоляции



При выборе диалогового окна с комбинированным режимом (с функцией апекс-локатора) эндоаппарат автоматически выполняет внутреннюю функциональную проверку. При неправильной изоляции апекса в угловом наконечнике появляется левый символ.

Внешняя сторона рукоятки наконечника электрически изолирована относительно пути до апекса моторного файла. После стерилизации может произойти скопление влаги в рукоятке наконечника, что приведет к электрическому перемыканию изоляции. Результатом этого является то, что значения апекса отображаются с ошибками, когда угловой наконечник в ротовой полости соприкасается с пациентом.

Следующие меры могут устранить этот потенциальный источник помех:

- 1. Извлеките угловой наконечник из рукоятки наконечника.
- 2. Извлеките файл из углового наконечника.
- **3.** С помощью Sprayvit (или распылителя, установленного на стоматологической установке) подайте сжатый воздух в отверстие файла 3 раза по 3 секунды.

Если желтый символ по-прежнему отображается, наденьте силиконовый чехол на угловой наконечник, подробная информация приведена в "Установка и снятие изолирующего чехла [→ 85]".



11.2.2.1 Установка и снятие изолирующего чехла

<u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Опасность перекрестного заражения!

Изолирующий чехол не является стерильным! Во избежание перекрестного заражения простерилизуйте изолирующий чехол перед использованием.



внимание

Изолирующий чехол предназначена однократного применения. Его следует утилизировать после каждого пациента.

Установка изолирующего чехла

- ✓ Вы простерилизовали изолирующий чехол.
- ✓ Мотор не вращается.
- ✓ Файл не зажат.
- 1. Полностью натяните изолирующий чехол на наконечник, осторожно поворачивая в разные стороны.
- 2. Вставьте файл [→ 51].
- 3. Установите угловой наконечник на моторе.

Снятие изолирующего чехла

- ✓ Мотор не вращается.
- 1. Снимите угловой наконечник с мотора.
- 2. Извлеките файл.
- 3. Снимите изолирующий чехол.
- 4. Утилизируйте изолирующий чехол.

11.2.3 Устранение проблем сопряжения с педальным переключателем

Устранение проблем сопряжения с педальным переключателем

- Удалите металлические предметы, находящиеся между педальным контроллером и приводным наконечником.
- Измените положение педального контроллера.
- Устраните все возможные источники помех (например, щеточные моторы, мобильные телефоны, радиоприемники, Wi-Fi и т. д.).
- Используйте стилус, чтобы нажать кнопку сброса на педальном контроллере, и "выполните повторное сопряжение [→ 60]".

Если эта мера не устраняет проблему с сопряжением, необходима проверка официальным сервисным партнером Dentsply Sirona.

12 Условия хранения и транспортировки

Отправка

Перед отправкой очистите и продезинфицируйте угловой наконечник или принадлежность, использованную при лечении пациента.

/! ПРЕДУПРЕЖДЕНИ

Опасность перекрестного заражения!

Перед отправкой аппарата на ремонт необходимо провести надлежащую подготовку всех его частей (очистка/ дезинфекция/стерилизация).



Сверху



Защищать от влаги

Хрупкое изделие, обращаться с осторожностью



Температура при хранении и транспортировке



Отн. влажность воздуха при хранении и транспортировке



Давление воздуха при хранении и транспортировке



Ограничение при штабелировании: нельзя укладывать друг на друга более 4 аппаратов

На основании Директивы 2012/19/EU и предписаний федеральных земель по утилизации лома электрического и электронного оборудования мы указываем на то, что на территории Европейского Союза (ЕС) данная продукция подлежит передаче для специальной утилизации. Эти правила требуют экологически рациональной переработки/утилизации лома электронного и электрооборудования. Выбрасывать продукт вместе с бытовым мусором запрещено. На это указывает символ "Перечеркнутая

Способ утилизации

урна".

Утилизация

Мы осознаем свою ответственность за нашу продукцию - от возникновения идеи до итоговой утилизации. Поэтому мы предлагаем вам возвращать нам лом электронного и электрооборудования.

В случае необходимости утилизации действуйте следующим образом:

В Германии

Для того, чтобы у вас забрали электрооборудование, подайте заявку на утилизацию в фирму enretec GmbH. Для этого предлагаются следующие возможности:

- Тел.: +49 800 805 432 1
- Эл.почта: services@enretec.de

Вы можете самостоятельно заказать транспортировку в enretec GmbH или поручить ее организацию enretec GmbH.

Подготовьте аппарат с соблюдением "Важных правил для возврата использованного электрооборудования" к транспортировке. Online-контакт по адресу (www.enretec.de).

В соответствии с предписаниями по утилизации различных федеральных земель (Закон об электрическом и электронном оборудовании) мы, как производитель, берем на себя расходы на утилизацию лома соответствующего электрического и электронного оборудования, приобретенные у нас после 13.08.2005. Расходы на демонтаж, транспортировку и упаковку несет собственник/ эксплуатирующая организация.

В рамках использования возможности возврата мы совместно гарантируем, что содержащиеся в оборудовании вещества, опасные для здоровья людей и окружающей среды, будут утилизированы с соблюдением требований законодательства, а материалы оборудования будут оптимальным образом возвращены в хозяйственный цикл.

Наши специалисты заберут ваш передвижной аппарат в практике, а стационарный – от кромки тротуара в согласованное между сторонами время.

\land ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед демонтажем и утилизацией аппарата необходимо провести его надлежащую подготовку всех его частей (очистка, дезинфекция, стерилизация).

Другие страны

Точные сведения по правилам утилизации в конкретной стране можно получить у специализированных поставщиков стоматологического оборудования.

ВАЖНО

Организации, эксплуатирующие аппараты с функциями памяти для данных клиентов и пациентов, несут ответственность за удаление всех персональных данных перед возвратом аппаратов.

Аккумуляторы



13.1

Утилизируйте аккумуляторы и батареи в соответствии с правилами и нормативными положениями, действующими в вашей стране.

Перед утилизацией необходимо извлечь следующие аккумуляторы/ батареи:

- Батареи в педальном переключателе
- Литиевый аккумулятор в X-Smart Pro/Pro+

13.2 Принадлежности

Угловой наконечник и гильза рукоятки наконечника, включая кнопочную панель пальцевого выключателя, могут быть утилизированы в качестве бытового мусора.

Перед утилизацией продезинфицируйте или простерилизуйте детали.

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.

© SIRONA Dental Systems GmbH D3778.201.01.05.12 2024-11

Sprache: russisch Ä.-Nr.: 136 023 Printed in Germany Отпечатано в Германии

SIRONA Dental Systems GmbH



Fabrikstraße 31 64625 Bensheim Germany www.dentsplysirona.com для заказа 68 17 451 D3778